


► MBE2658DEM

КК	Пайдалануышы Нұсқаулығы	2
RU	Инструкция по эксплуатации	29
UK	Посібник Користувача	56
	Мікрохвильова Піч	

# USER MANUAL



AEG

## МАЗМУНЫ

1. МАҢЫЗДЫ ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ .....	3
2. ОРНАТУ .....	8
3. ҚҰРЫЛҒЫҒА ЖАЛПЫ ШОЛУ .....	12
4. АЛҒАШ ҚОЛДАНАР АЛДЫНДА .....	13
5. ПАЙДАЛАНУ .....	14
6. ТАҒАМ ДАЙЫНДАУ КЕСТЕЛЕРІ .....	18
7. КЕҢЕСТЕР .....	25
8. МӘСЕЛЕНІ ШЕШУ ӘДІСІ .....	27
9. СИПАТТАМАЛАР .....	28
10. ҚОРШАҒАН ОРТА ТУРАЛЫ АҚПАРАТ .....	28

## СІЗ ОЙЫМЫЗДА БОЛДЫҢЫЗ

Осы AEG өнімін таңдағаныңыз үшін рақмет. Біз оны көп жылдар бойы мінсіз қызмет атқаруы үшін, кәдімгі құрылғылардан табыла қоймайтын, өмір сүруді қарапайым етуге көмектесетін жаңашыл технологиялармен жасадық. Құрылғыны барынша нәтижелі пайдалану үшін бірнеше минутыңды бөліп, оқыңыз.

### Біздің веб-сайтқа барып келесіні қараңыз:



Қолдануға қатысты кеңестер, кітапшалар, ақаулықты түзету, қызмет көрсету туралы ақпарат: [www.aeg.com](http://www.aeg.com)



Сізге барынша жақсы қызмет көрсету үшін өніміңізді мына жерге тіркеңіз: [www.registeraeg.com](http://www.registeraeg.com)



Құрылғыныңға қажетті керек-жарақтарды, шығынды материалдарды және фирмалық қосалқы бөлшектерді сатып алу үшін: [www.aeg.com/shop](http://www.aeg.com/shop)

## ҰТЫНУШЫҒА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Фирмалық заттарды қолдануды ұсынамыз.

Қызмет көрсету орталығына хабарласқанда келесі деректердің дайын болуын қамтамасыз етіңіз.

Деректерді техникалық ақпарат тақтайшасынан табуға болады. Үлгісі, Өнім нөмірі, Сериялық нөмірі.

Ескерту / Абайланыз - Қауіпсіздік туралы маңызды мағлұмат

Жалпылама ақпарат және кеңестер

Қоршаған ортаға қатысты ақпарат

Алдын ала ескертусіз өзгертіледі.

## 1. ⚠ МАҢЫЗДЫ ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

Егер құрылғыны қауіпсіз пайдалану жөніндегі нұсқаулар берілген болса, тиісті бақылау болған жағдайда және төнетін қауіп-қатерлер түсінікті болса, 8 және одан жоғары жастағы балалар, физикалық жұмысқа қабілеттілігі, сезу немесе ақыл қабілеті кем немесе тәжірибесі мен білімі жоқ адамдар құрылғыны пайдалана алады. Балалар құрылғымен ойнамауын қамтамасыз ету үшін, оларды қадағалаған жөн. 8 және одан төмен жастағы балалар құрылғыны қадағалаусыз тазаламауы және күтім жасамауы керек.

Құрал 2000 метрден жоғары биіктікте қолдануға арналмаған.



**МАҢЫЗДЫ! МАҢЫЗДЫ ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ: МҰҚИЯТ ОҚЫП ШЫҒЫП, БОЛАШАҚТА АНЫҚТАМА РЕТИНДЕ ПАЙДАЛАНУ ҮШІН САҚТАП ҚОЙЫҢЫЗ.**



**ЕСКЕРТУ!**

Егер есік немесе есіктің тығыздамасы зақымданған болса, пеш білікті адам жөндегенге дейін пайдаланылмауы керек.



**ЕСКЕРТУ!**

Шағын толқынды қуаттың әсерінен қорғайтын жабынды алууды қажет ететін кез келген қызметті немесе жөндеуді білікті маманнан басқа кез келген адамның орындауы қауіпті болып табылады.



**ЕСКЕРТУ!**

Сұйықтықтар мен басқа азық-түліктерді тығыз жабылған ыдыста ысытуға болмайды, себебі олар жарылуға бейім болады.

Бұл құрылғы түрмистық және төменде көрсетілген жағдайларда пайдалануға арналаған: дүкендердегі, кеңселердегі және өзге де жұмыс орындарындағы қызыметкерлердің ас бөлмелерінде; фермаларда; қонақ үйлер, мейрамханалар және өзге де тұрғын жайлардағы клиенттер арқылы;"жатақ орын мен таңғы ас" ұсынатын орындарда.

Тек микротолқында қауіпсіз ыдыстар мен аспаптарды пайдаланыңыз.

Шағын толқынды пеште тамақ пісіру кезінде тағамдарға және сусындарға арналған металл ыдыстарды қолдануға болмайды.

Бір реттік пластмасса, қағаз немесе басқа да тұтанғыш материалдан жасалған тамақ ыдыстарын пайдаланған кезде пешті қараусыз қалдырмаңыз.

Шағын толқынды пеш тағамдар мен сусындарды жылтытуға арналған. Тағамды немесе киімді кептіру және жылтықты, шәрке, губка, дымқыл маталар мен осыған үқсас заттарды қыздыру жарақаттануға немесе өрт шығуына әкелу қаупі бар.

Егер жылтылып жатқан тамақтан тұтін шыға бастаса, ЕСІКТІ АШПАҢЫЗ. Пешті өшіріп, ток көзінен ажыратыңыз да, тамақтан тұтін шығу тоқтағанша күтіңіз. Тамақтан тұтін шығып жатқанда есікті ашу өртке себепші болуы мүмкін.

Сусындарды микротолқынмен ысыту салдарынан сұйықтық кешігіп бұрқылдап қайнауы мүмкін, сондықтан ыдысты ұстағанда абай болған жән.

Күйіп қалудың алдын алу үшін балаға тамақ беру бөтелкелері мен құтыларының ішіндегі нәрсені тұтынбас бұрын, оларды арапастыру немесе шайқау және температурасын тексеру керек.

Жұмыртқаларды қабығымен ысытпаңыз және бүтін қатты қайнатылған жұмыртқаларды микротолқынды пеште

ысытпаған жөн, себебі микротолқынмен пісіру аяқталғанда олар жарылпуы мүмкін.

## 1.1 Күту және тазалау

Есік :

Барлық кір іздерін кетіру үшін, есіктің екі жағын, есік тығыздағыштары мен тығыздағыш беттерін тұрақты түрде жұмсақ, дымқыл шүберекпен жуып тұрыңыз. Пештің есігіндегі әйнекті тазалау үшін қатты абразивті тазалағыштарды немесе өткір металл қырғыштарды қолданбаңыз, себебі олар бетіне сызат түсіріп, әйнектің шығалуына әкелуі мүмкін.

Пештің іші:

Тазалау үшін, пайдаланғаннан кейін пеш жылы болып тұрған кезде, шашыраған немесе төгілген қалдықтарды жұмсақ дымқыл шүберекпен немесе ыскышпен сұртіңіз. Оңайлықпен кетпейтін төгілген дақтарды кетіру үшін, жұмсақ сабын қолданып, барлық қалдықтар кеткенше дымқыл шүберекпен бірнеше қайтара сұртіңіз. Толқын бағыттағыш қақпағын алмаңыз. Жұмсақ сабынның немесе судың қабырғалардағы кішкене желдеткіштерге еніп, пешті зақымдамауын қадағалаңыз. Пештің ішіне аэрозоль тазалағыштар қолданбаңыз. Пешті тұрақты түрде гриль режимінде жылдытып тұрыңыз. Таматың немесе майдың қалдығы түтін немесе жағымсыз иіс шығуына себеп болуы мүмкін. Пайдаланғаннан кейін, толқын бағыттағышты, пеш қуысын, айналмалы дискіні және айналмалы диск тірегін тазалаңыз. Олар таза және майсыз болуы керек. Жинақталып қалған май шамадан тыс қызып, түтіндене бастауы немесе тұтануы мүмкін.

Пештің сырты:

Пештің сыртын жұмсақ сабынмен және сумен оңай тазалауға болады. Сабынды міндепті түрде дымқыл шүберекпен сұртіп алып, сыртын жұмсақ сұлгімен құрғатыңыз.

Басқару панелі:

Басқару тақтасын ажырату үшін, тазалар алдында есікті ашыңыз. Басқару тақтасын тазалаған кезде мүқият болған жөн. Тек сумен дымқылданған шүберекті қолданып, тақта тазарғанша бірнеше қайталап сұртіңіз. Суды тым көп мөлшерде қолданбаңыз. Ешқандай химиялық немесе абразивті тазалағыш қолданбаңыз.

Айналмалы диск пен айналмалы диск тірегі:

Айналмалы диск пен айналмалы диск тірегін пештен шығарыңыз. Айналмалы диск пен айналмалы диск тірегін жұмсақ сабынды суда жуыңыз. Жұмсақ шүберекпен құрғатыңыз. Айналмалы дискіні де, айналмалы диск тірегін де ыдыс жуғышта жууға болады.

Сөрелер:

Оларды жұмсақ жуғыш сұйықтық ерітіндісінде жуып, кептірген жөн. Сөрелерге ыдыс жуғышта жууға болады.



## МАҢЫЗДЫ!

Пешті тұрақты уақыт аралықтарында тазалап, жиналып қалған тамақ қалдықтарын кетіріңіз.

Пешті таза күйде ұстамау беттің нашарлауына әкеліп, бұл құрылғының қызмет ету мерзіміне кері әсерін тигізіп, қауіпті жағдайдың туындауына себеп болуы мүмкін.

Үйдистарды құрылғыдан алған кезде бұрылмалы тәрелкені орнынан жылжытып алмаңыз.



## МАҢЫЗДЫ!

Бумен тазалағышты қолданбаған жөн.

Бұл шағын толқынды пеш кіріктіру арқылы қолдануға арналған.

Пайдалану кезінде құрылғы мен оның қол жетімді бөліктері қызып кетеді. Қызып кеткен элементтерді ұстаудан сақ болу керек.



## ЕСКЕРТУ!

Балаларды есікке және гриль пайдаланылған кезде ыситын, қол оңай жететін бөлшектерге жолатпаңыз.


Балалар өздері қүйіп қалмау үшін, оларды жақын жолатпаған жөн.




## МАҢЫЗДЫ!

Өнеркәсіптік пеш тазалағыштарды, бумен тазалағыштарды, абразивті, қатты, кез келген құрамында натрий гидроксиді бар тазалағыштарды немесе тазартқыш жастықшаларды микротолқынды пештің ешқандай бөлігіне қолданбаңыз.

## 2. ОРНАТУ







Микротолқынды пешті А немесе В позициясына орналастыруға болады:



Орналасу	Орынның өлшемі		
	E	К	Б
A	562	x	550 x 450
B	562	x	500 x 450


Өлшемдер (мм)

## 2.1 Құрылғыны орнату



1. Барлық орауыштарды алып тастап, закымдалу белгілері бар жоғын мүқият тексеріңіз.
2. Берілген нұсқаулық пен үлгіні пайдаланып, бекіткіш ілмектерді асүй шкафына орнатыңыз.
3. Құралды асүй шкафына баяу, күш қолданбай орнатыңыз. Құралды бекіткіш ілмектерге қарай көтеріп, орнына түсіру қажет. Орнату кезінде кедергі болса, ілмектің екінші жағын пайдалануға болады. Пештің алдыңғы жақтауы шкафтың алдыңғы есігіне мүқият бекітілуі қажет.
4. Құрылғының нық және қисаймай түруын қамтамасыз етіңіз. Жоғарыдағы шкафтың есігі мен жақтаудан жоғары жағының арасында 4 мм бос орын болуы қамтамасыз етіңіз (диаграмманы қараңыз).

## 2.2 Құрылғыны қуат көзіне жалғау



- Төтенше жағдайда оңай ажырату мүмкін болу үшін, электр розеткасы қол оңай жететін жерде болуы тиіс. Не болмаса, сымдарды жүргізу ережелеріне сәйкес, бекітілген сым жолына орнатылған қосқыш арқылы пешті қуат көзінен ажырату мүмкіндігі болуы тиіс.
- Қуат сымын тек электр маманы аудыстыра алады.
- Егер қуат сымы зақымданған болса, қауіптің алдын алу үшін оны өндіруші, оның қызмет көрсету маманы немесе сол сияқты білікті мамандар аудыстыруы керек.
- Розетка шкафтың артында болмауы тиіс.
- Ең дұрысы – шкафтың устінен орналастырған жөн. (A) суретін қараңыз.
- Құрылғыны бір фазалы 220-240 В/50 Гц айнымалы ток көзіне дұрыс орнатылған, жерге қосылған розетка арқылы жалғаңыз. Ұямен болуға керек 16 А.
- Орнатар алдында, құрылғы орнатылып жатқанда (A) нүктесіне жалғау оңай болу үшін, қуат сымынан бір жіп байлад қойыңыз.
- Құрылғыны биік қабырғалы шкафқа кіргізген кезде, қуат сымын жаншушы БОЛМАҢЫЗ.
- Қуат сымын немесе ашасын суға немесе қандай да бір басқа сүйкіткішке салмаңыз.
- Қуат сымын қандай да бір ыстық немесе өткір беттер, мысалы, пештің арт жағындағы устіңгі беліктеге орналасқан ыстық ауа желдеткіш аймағы арқылы өткізбеніз.

## 2.3 Қосымша көңестер

Микротолқынды пешті терен ыдыста май қыздыру үшін пайдаланбаңыз. Температуралы басқару мүмкін болмайды және май тұтануы мүмкін. Попкорн жасау үшін, тек арнайы микротолқынды попкорн жасағыштарды пайдаланыңыз.

**КАРДИОСТИМУЛЯТОРЫ** бар кісілер микротолқынды пештерге қатысты дәрігердің немесе кардиостимулатор өндірушісінің сақтақ шараларын тексергені жөн.

Есік құлпышының саңылауларына немесе желдеткіш саңылаулырына қандай да бір заттар төріп алушы немесе енгізуши болмаңыз. Сүйік тегіліп кеткен жағдайда, пешті дереу өшіріп, қуат көзінен ажыратыңыз да, өкілді **ELECTROLUX** қызмет көрсету маманына хабарласыңыз.

Пешті ешқандай жолмен өзгертуші болмаңыз.

Тек осы пешке арналған айналмалы диск пен айналмалы диск тірерін қолданыңыз. Пешті айналмалы дискісіз пайдаланбаңыз.

Айналмалы диск сынбау үшін:


- Айналмалы дискіні сумен тазалар алдында айналмалы дискіні салқындастыңыз.
- Үстік тағамдарды немесе ыстық аспаптарды сүйік айналмалы дискіге қоймаңыз.
- Сүйік тағамдарды немесе сүйік аспаптарды ыстық айналмалы дискіге қоймаңыз.

Егер пеш ГРИЛЬ және ҚОСАРЛЫ ГРИЛЬ режимдерін пайдаланудан әл ыстық болса, пластик ыдыстарды микро толқынға пайдаланбаңыз, себебі олар еріп кетуі мүмкін. Үйдіс өндірушісі оны осындағы мақсатқа лайық деп мәлімдемесе, пластик ыдыстарды жогарыда аталаған режимдерде пайдаланбау керек.

Электр сымдарын дұрыс жалғау процедурасын орындауа салдарынан пешке келетін зақым немесе дене жарақаты үшін не өндіруші, не дилер ешқандай жауапкершілікті мойнына ала алмайды. Пештің қабырғаларында немесе есік тығыздары мен тығыздарынш беттерінің айналасында кейде су буы немесе тамшылары түзілуі мүмкін. Бұл қалыпты жағдай болып табылады және микротолқынның сыртқы шығып кеткенін немесе бұзылғандықты білдірмейді.



### 3. ҚҰРЫЛҒЫҒА ЖАЛПЫ ШОЛУ

#### 3.1 Микротолқынды пеш



- 1** Гриль қыздыру элементі
- 2** Алдыңғы маңдайшасы
- 3** Пеш шамы
- 4** Басқару панелі
- 5** Есікті ашу кілті
- 6** Толқын бағыттағыш қақпағы
- 7** Пеш құсы
- 8** Тығыздағыш орамы
- 9** Есік тығыздағыштары мен тығыздағыш беттері

#### 3.2 керек-жарақтары




Мына керек-жарақтардың берілгеніне көз жеткізіңіз:

- 1** Айналмалы диск
  - 2** Айналмалы диск тірегі
  - 3** Биік сере
  - 4** Аласа сере
- Ойнатқыштың тірегін қыстың еденіне қойыңыз.
  - Содан кейін, айналмалы дискінің айналмалы диск тірегіне орналастырыңыз.
  - Айналмалы диск зақымданбау үшін, табақтар немесе ыдыстар пештен алынғанда айналмалы дискінің жиегіне тигізбей көтерілуін қамтамасыз етіңіз.

**i** Керек-жарақтарға тапсырыс берген кезде, екі нәрсени: бөлшек атаяу мен модельді дедалдыңызға немесе өкілдеппі ELECTROLUX қызмет көрсету маманына айтуды ұмытпаңыз.

### 3.3 Басқару панелі



- 1** Сандық дисплей индикаторлары:
- 2** Қуат деңгейі пернелері
  - 3** Таңдаулылар пернелері
  - 4** Қуыру пернесі
  - 5** Авто еріту пернесі
  - 6** Асұй таймері пернесі
  - 7** Таймер/Салмақ тұтқасы
  - 8** Бастау/Растау/Жылдам бастау пернесі
  - 9** Тоқтату пернесі
  - 10** Есікті ашу кілті
- 1** Сандық дисплей индикаторлары:
- 1** Таңдаулылар
  - 2** Асхана таймері
  - 3** Автоматты түрде мұзды еріту
  - 4** Гриль
  - 5** Қос қуыру
  - 6** Микротолқын
  - 7** Тоқтату/Бас тарту
  - 8** Баладан қорғау құлпы
  - 9** Сағат қою
  - 10** Дисплей бөліктері
  - 11** Салмақ
  - 12** Қуат деңгейлері

## 4. АЛҒАШ ҚОЛДАНАР АЛДЫНДА

### 4.1 Қуат көзіне қосу

Пеш бірінші рет қосылған кезде сағатты орнату мүмкіндігі болады. Пеште 24 форматтық сағат бар.

1. Пеш дыбыстық белгі береді, сосын барлық дисплей белгішелері жарты секунд жанады.  
Сағатты «қосу» немесе сағатты «көшіру» үшін тетікті пайдаланыңыз.
- 2a. Сағатты өшіру үшін тетікті дисплейде «**OFF**» белгісі көрінгенше бұрап, **БАСТАУ** пернесін басыңыз. Пеш пайдалануға дайын.

**i** Сағатты өшірген болсаңыз және оны қайта қосқыңыз келсе, **АСХАНА ТАЙМЕРІ** пернесін екі рет басып, 2b нұсқауын орындаңыз.

- 2b. Сағатты қосу үшін тетікті дисплейде «**off**» жазуы пайда болғанша бұрап, **БАСТАУ** пернесін басыңыз.

**Мысалы:** Сағатты 18:45 мәніне қою үшін.

1. Сағатты дұрыстау үшін басқару тұтқасын бұраңыз.
2. Растау үшін **БАСТАУ** пернесін басыңыз.

3. Минутты реттеу үшін тетікті бұраңыз.
4. Раставу үшін **БАСТАУ** пернесін басыңыз.

**i** Сағат орнатылған кезде дисплейде тәулік уақыты көрінеді.

## 4.2 Күту режимі (Үнемдеу режимі)

Пеш 5 минуттың ішінде пайдаланылғаса, ол автоматтры түрде күту режиміне етеді.

**Мысалы:** Сағат орнатылмаған болса: Дисплей өшеді.

Күту режимінен шығу үшін есікті ашып, кез келген пернені басыңыз немесе тетікті бұраңыз.

**Мысалы:** Сағат орнатылған болса: 5 минуттан кейін уақыт жазуы көрінеді.

## 4.3 Қойылған кезде сағатты дұрыстау

Уақыт қойылғаннан кейін, сағатты дұрыстауға болады.

**Мысалы:** 18.45 мәнінен 19.50 мәніне өзгерту үшін.

1. **АСХАНА ТАЙМЕРІ** пернесін екі рет басыңыз.
2. **БАСТАУ** пернесін басыңыз.
3. Тетікті «19» саны көрінгенше бұраңыз.
4. **БАСТАУ** пернесін басыңыз.
5. Тетікті «50» саны көрінгенше бұраңыз.
6. **БАСТАУ** пернесін басыңыз.

## 4.4 Сағаттан бас тарту және күту режимін (үнемдеу режимін) орнату үшін

1. **АСХАНА ТАЙМЕРІ** пернесін екі рет басыңыз.
2. «**OFF**» көрсетілгенше, басқару тұтқасын бұраңыз.
3. Раставу үшін **БАСТАУ** пернесін басыңыз.

## 4.5 Баладан қорғау құлпы

Пештің қауіпсіздік функциясы пешті баланың байқаусызыда қосуына жол бермейді. Құлып орнатылған кезде, құлып функциясы өшірілгенше, микротолқыныда пештің ешқандай бөлігі істемей тұрады. Пеш қосылмай тұрган кезде ғана, құлыпты қосуға не өшіруге болады.

**Мысалы:** Құлыпты қосу үшін.

«**child lock**» таңбасы қосылғанша, **ТОҚТАТУ** пернесін басып тұрыңыз.

**Мысалы:** Құлыпты өшіру үшін. «**child lock**» таңбасы өшкенше, **ТОҚТАТУ** пернесін басып тұрыңыз.

**i** Баладан қорғау функциясы қосылған кезде, **ТОҚТАТУ** пернесінен басқа барлық пернелер өшеді.

# 5. ПАЙДАЛАНУ

## 5.1 Микротолқынмен пісіру

**Мысалы:** Сорпаны 630 Вт микротолқын энергиясында 2 минут 30 секунд ысыту үшін.

1. Дисплейден «630 Вт» көрсетілгенше, үшбұрыштың оң жағындағы **КУАТ ДЕНГЕЙІ** пернесін басыңыз.
2. Уақытты енгізу үшін басқару тұтқасын бұраңыз.
3. **БАСТАУ** пернесін басыңыз.

**i** Микро толқынмен пісіру режимінде қажетті мәннің астындағы пернені басып, пештің қуат деңгейін қоюға болады.

Жаңа қуат параметрі дисплейде белектелгенше, қажетті **КУАТ ДЕНГЕЙІ** пернесін басып тұру арқылы пеш қосулы кезде қуат деңгейін орнатуға болады. Тым жоғары қуат деңгейлері немесе тым ұзақ тамақ пісіру уақыты тاماқты шамадан тыс қыздырып, нәтижесінде ерт шығуы мүмкін.

Егер 900 Вт таңдалса, енгізуге болатын максималды микро толқын уақыты 15 минут болады.

Егер пеш кез келген режимде 3 минут не одан көп уақыт қосылып тұрса, піскеннен кейін желдеткіш 2 минут істеп тұрады. Есігін ашқан кезде, ол тоқтайды, ал есігін жапқан кезде, 2 минут аяқталғанша (есік ашқан кездегі уақытты қоса алғанда) ол қосулы болады. Егер пеш 3 минуттан аз істесе, желдеткіш қосылмайды.

Пісіріп болған соң айналу табақшасы пісіру үйдісі бастанқыда қойылған қалпына оралғанша әрі қарай айналады. Ишкі шам айналу аяқталғанша немесе 5 секунд бойы жанған күйде қалады (қайсысы ұзағырақ болса, сол бойынша жанады). Аяқталған кезде пеш дыбысты сигнал шығарады. Егер пісіру барысында есік ашылса, айналу тоқтайды.

## 5.2 Қуат деңгейлері

Қуат параметрі	Ұсынылатын қолданыс
900 Вт/ ЖОҒАРЫ	Жылдам пісіру немесе қайта ысыту үшін, (мысалы, сорпа, пісірмелер, консервіленген тағам, ыстық сусындар, кекөністер, балық, т.б. үшін қолданылады).
630 Вт	Ет қырыу, ет орамасы және табаққа салынатын тағамдар сияқты ұзақ пісітін тамақтар пісіру үшін, сондай-ақ ірімшік түздышы мен кеүекті тортар сияқты нәзік тағамдар үшін қолданылады. Бұл тәмендетілген параметрде түздыш қатты қайнап кетпейді және тамақтың жан-жағы қуимей, біркелкі болып піседі.
450 Вт	Өдette пісіргенде ұзақ уақыт пісіруді қажет ететін тығыз тағамдар, мысалы, сиыр етінен жасалатын тағандарға арналған және ет жұмсақ болуы қамтамасыз ету үшін, осы қуат параметрін қолдануға кеңес беріледі.
270 Вт/ МҰЗДЫ ЕРІТУ	Мұзды еріту үшін, тамақтың мұзы біркелкі еріүін қамтамасыз ету мақсатында осы қуат параметрін қолданысыз. Бұл параметр, сондай-ақ, күріш, макарон, түшпаратын бағы қайнату үшін және жұмыртқа кастардың пісіру үшін тамаша.
90 Вт	Женіл жібіту үшін, (мысалы, торт кремін немесе кондитерлік бұйымдар үшін).
0 Вт	Күтте/ас үй таймері үшін.

Вт = BATT

## 5.3 Тәмендетілген қуат деңгейі

Пісіру режимі	Стандартты уақыт	Тәмендетілген қуат деңгейі
Микротолқын 900 Вт	15 минут	Микротолқын 630 Вт
Гриль	10 минут	Гриль - 500 Вт
Қосарлы гриль	Гриль - 10 минут	Гриль - 500 Вт

## 5.4 Пісіру кезінде пісіру уақытын реттеу

Пісіру кезінде пісіру уақытын реттеуге болады.

**Мысалы:** **БАСТАУ** пернесімен 2 минут (120 секунд) қосу үшін.

1. **БАСТАУ** пернесін төрт рет басыңыз.

Пісіру уақыты 120 секундқа артады.

## 5.5 Тоқтату пернесін пайдалану

Уақытша тоқтату режиміне кіру үшін **ТОҚТАТУ** пернесін басыңыз.

Пісіру уақытынан бас тарту үшін **ТОҚТАТУ** пернесін басыңыз.

## 5.6 Асүй таймері

Асүй таймерін орнату үшін.

1. **АСХАНА ТАЙМЕРІ** пернесін басыңыз.
2. Уақытты енгізу үшін басқару тұтқасын бұраңыз.
3. **БАСТАУ** пернесін басыңыз. Таймер автоматтaн тұрғaнда іске қосылады.



Таймер қосулы кезде басқару тұтқасын бұрау немесе **БАСТАУ** пернесін басу арқылы уақытты ұзартуға болады.  
Пеш қосылмай тұрган кезде ғана, таймер функциясын пайдалануға болады.

## 5.7 Тез бастау

**БАСТАУ** пернесін басу арқылы 900 Вт/КОФАРЫ режимінде 30 секундқа пісіруді бірден бастауға болады.



Қосымша уақыт қосу үшін **БАСТАУ** пернесін басыңыз.

## 5.8 Дыбысты өшіру

Дыбысты өшіру үшін.

1. Дисплейге «Soun» шыққанша, **АСХАНА ТАЙМЕРІ** пернесін 3 рет басыңыз.
2. «oFF» көрсетілгенше, басқару тұтқасын бұраңыз.
3. **БАСТАУ** пернесін басыңыз.

Дыбысты қосу үшін.

1. Дисплейге «Soun» шыққанша, **АСХАНА ТАЙМЕРІ** пернесін 3 рет басыңыз.
2. «oFF» көрсетілгенше, басқару тұтқасын бұраңыз.
3. **БАСТАУ** пернесін басыңыз.

## 5.9 Уақытша тоқтату

Микротолқынды пеш қосулы кезде уақытша тоқтату үшін.

1. **ТОҚТАТУ** пернесін басыңыз немесе есікті ашыңыз.
2. Пеш 5 минутқа дейін тоқтайды.
3. Пісіруді жалғастыру үшін **БАСТАУ** пернесін басыңыз.

## 5.10 Гриль және қос қуыру функциясы

Бұл микротолқынды пеште екі гриль пісіру режимі бар:

Тек гриль

Қосарлы гриль (микротолқынды гриль)

**МАҢЫЗДЫ!** Гриль жасау үшін биік немесе аласа сәре ұсынылады.

Грильді алғаш рет қолданғанда, тұтін немесе күйік ісін байқауызы мүмкін. Бұл қалыпты болып табылады және пештің қауалығын білдірмейді. Бұл мәселені болдырмау үшін, пешті алғаш қолданғанда, грильді азық-түлік салмастан 20 минут жұмыс істетініз.

1. Пісіру уақытын енгізу үшін басқару тұтқасын бұраңыз.
2. Қосарлы гриль режимі (куыру + микро толқын) үшін **ГРИЛЬ** пернесін бір рет басыңыз, сосын **БАСТАУ** пернесін басыңыз.  
Тек гриль режимін тандау үшін **ГРИЛЬ** пернесін қайтадан басыңыз.
3. **БАСТАУ** пернесін басыңыз.

Қосарлы гриль режимінде 90 Вт және 900 Вт микро толқын қуатының деңгейлері қолжетімді болмайды. Қосарлы гриль немесе гриль режи мінен шығу үшін дисплейде тек микро толқын танбасы жанғанша, **ГРИЛЬ** пернесін басыңыз.

## 5.11 Таңдаулылар

Пеште 3 таңдаулы рецепт бар.

- ☆<sub>1</sub> Жұмсақ май
- ☆<sub>2</sub> Еріген шоколад

☆<sub>3</sub> Саптыаяқтағы тәтті нан

**Мысалы:** Майды жұмсарту үшін.

1. **ТАҢДАУЛЫЛAR** 1 пернесін бір рет басыңыз.
2. Салмағын енгізу үшін басқару тұтқасын бұраңыз.
3. **БАСТАУ** пернесін басыңыз.

**i** Егер дисплей бөліктерінде айналу үлгісі көрсетілсе, ол тағамды арапастыру немесе аудару керектігін білдіреді. Пісіруді жалғастыру үшін Таңдаулылардың зауыттық параметрлерін қайтару үшін **БАСТАУ** пернесін басыңыз. Автоматты еріту уақытының соңында бағдарлама автоматты түрде тоқтайды. Сақтаулы таңдаулылар рецептеріне арналған қуат деңгейлерін реттеуге болмайды. 1-4 саптыаяқтағы тәтті наңды пісірге болады.

**!** **ЕСКЕРТУ!** Шоколад ете ыстық болуы мүмкін. Егер шоколадты пісіру уақытынан көптеу пісіру керек болса, 10 секунд қосыңыз. Шоколадты қадағалап отырыңыз, себебі ол қатты ысып қүйіп кетуі мүмкін.

Таңдаулыларға өз рецептеріңізді жазу үшін.

1. Қуат таңдау үшін **ҚУАТ ДЕНГЕЙІ** қуат пернесін басыңыз.
2. Қажетті пісіру уақытын енгізу үшін басқару тұтқасын бұраңыз.
3. Бір дыбыстық белгі естілгенше және таңдаулы жұлдыз көрінгенше, орнатқыңыз келген **ТАҢДАУЛЫЛAR** пернесін басып тұрыңыз.

Пеш таңдаулылардың зауыттық параметрлерін қайтарады.

1. **ТОҚТАТУ** пернесін басыңыз.
2. **ҚУАТ ДЕНГЕЙІ** 450 Вт пернелерін 3 секунд басып тұрыңыз.  
Пеш таңдаулылардың зауыттық параметрлерін қайтарады.

## 5.12 Автоматты еріту

Автоматты еріту тағамның салмағына қараған дұрыс пісіру режимі мен пісіру уақыты бойынша автоматты түрде іс-тейді.

2 автоматты еріту мәзірінен таңдауға болады.

1. Автоматты еріту: Ет/Балық/Құс еті
2. Автоматты еріту: Нан

**Мысалы:** 0,2 кг стейкті еріту үшін.

1. **АВТО ЕРІТУ** пернесін бір рет басып, автоматты еріту мәзірін таңдаңыз.
2. Салмағын таңдау үшін басқару тұтқасын бұраңыз.
3. **БАСТАУ** пернесін басыңыз.

**i** Егер дисплей бөліктерінде айналу үлгісі көрсетілсе, ол тағамды арапастыру немесе аудару керектігін білдіреді. Пісіруді жалғастыру үшін Таңдаулылардың зауыттық параметрлерін қайтару үшін **БАСТАУ** пернесін басыңыз. Автоматты еріту уақытының соңында бағдарлама автоматты түрде тоқтайды. Уақытты/қуатты реттеу функциясы автоматты еріту режимінде жұмыс істемейді.

## 6. ТАҒАМ ДАЙЫНДАУ КЕСТЕЛЕРІ

### 6.1 Таңдаулылар

Таңдаулылар	Салмақ	Перне	Процедура
Жұмсақ май	0,05–0,25 kr	★ <sub>1</sub>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Майды пирекс ыдысқа салыңыз. Дайын болғаннан кейін жақсылап арапастырыңыз.</li> </ul>
Еріген шоколад	0,1–0,2 kr	★ <sub>2</sub>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Шоколадты кішкентай бөліктеге бөлшектеніз. Шоколадты пирекс ыдысқа салыңыз. Дыбыстық белгі шыққанда арапастырыңыз. Дайын болғаннан кейін жақсылап арапастырыңыз.</li> </ul> <p> <b>ЕСКЕРТУ!</b> Шоколад ете ыстық болуы мүмкін. Егер шоколадты пісіру уақытынан көптеу пісіру керек болса, 10 секунд қосыңыз. Шоколадты қадағалап отырыңыз, себебі ол қатты ысып күйіп кетуі мүмкін.</p>
Саптыаяқтағы тәтті нан	1–4 саптыаяқтар	★ <sub>3</sub>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Тәтті нанды рецепт бойынша дайындаңыз. Саптыаяқты айналатын табақтың шетіне қарай қойыңыз. Дайын болғаннан кейін 30 секунд тұрсын.</li> </ul>

## 6.2 Саптыаяқтағы тәтті нан рецептері

Шоколады көп тәтті нан		Таңқурайлы тәтті нан	
1 саптыаяққа арналған ингредиенттер:		1 саптыаяққа арналған ингредиенттер:	
2½ ас қасық Ұн (25 г)		2½ ас қасық Ұн (25 г)	
2 ас қасық Какао (12 г)		2½ ас қасық Қант ұнтағы (30 г)	
2½ ас қасық Қант ұнтағы (30 г)		¼ шай қасық Ас содасы	
¼ шай қасық Ас содасы		1½ ас қасық Өсімдік майы (15 г)	
1½ ас қасық Өсімдік майы (15 г)		½ ас қасық Ваниль сыйындысы	
¼ шай қасық Ваниль сыйындысы		1 Орташа жұмыртқа	
1 Орташа жұмыртқа		1½ ас қасық Дәңсіз таңқурай джемі	

Әдісі:

1. Құрғақ ингредиенттерді саптыаяққа салып, шанышқымен жақсылап арапастырыңыз.
2. Өсімдік майын, ваниль сыйындысы мен жұмыртқа қосып, жақсылап арапастырыңыз.
3. Саптыаяқты айналатын табақтың ортасынан шығарып қойыңыз.
4. ☆<sup>3</sup> арқылы пісіріңіз. Пісіру кезінде тәтті нан саптыаяқтан көтеріледі. Пісіріп болған соң, 30 секунд тұрсын.

Шоколад кремімен іірімдеп әдемілеңіз.

Кеңес: Шоколадты апельсин тәтті нанын дайындау үшін ваниль сыйындысын бір қасық апельсин сыйындысымен ауыстырыңыз.

Әдісі:

1. Құрғақ ингредиенттерді саптыаяққа салып, шанышқымен жақсылап арапастырыңыз.
2. Өсімдік майын, ваниль сыйындысы мен жұмыртқа қосып, жақсылап арапастырыңыз.
3. Қасықпен джемді арапастырғанның үстіне жағыңыз.
4. Саптыаяқты айналатын табақтың ортасынан шығарып қойыңыз.
5. ☆<sup>3</sup> арқылы пісіріңіз. Пісіру кезінде тәтті нан саптыаяқтан көтеріледі. Пісіріп болған соң, 30 секунд тұрсын.

Ваниль кремімен іірімдеп әдемілеңіз.

Ұнтақталған алма тәтті наны		Жержанғағы бар майлы тәтті наң	
1 саптыаяққа арналған ингредиенттер:		1 саптыаяққа арналған ингредиенттер:	
2½ ас қасық Ұн (25 г)		2½ ас қасық Ұн (25 г)	
2 ас қасық Қоңыр қант (30 г)		2 ас қасық Қоңыр қант (30 г)	
¼ шай қасық Ас содасы		¼ шай қасық Ас содасы	
¼ шай қасық Ұнтақ даршын		1½ ас қасық Өсімдік майы (15 г)	
1½ ас қасық (15 г)		1½ ас қасық Өсімдік майы (15 г)	
1 Орташа жұмыртқа		1/4 шай қасық Ваниль сыйындысы	
1½ ас қасық Алма тұздығы (30 г)		2 ас қасық Біркелкі жержанғақ майы (30 г)	
жарты (7 г) Диеталық піспенан, майдаланған		1 Орташа жұмыртқа	

Әдісі:

1. Құрғақ ингредиенттердің барлығын (піспенаннан басқасын) саптыаяққа салып, шашышқымен жақсылап арапастырыңыз.
2. Өсімдік майы жұмыртқа қосып, жақсылап арапастырыңыз.
3. Қасықпен алма тұздығын арапастырғанның үстіне абайлап жағыңыз.
4. Үстіне майдаланған диеталық піспенан себілген.
5. Саптыаяқты айналатын табақтың ортасынан шығарып қойыңыз.
6. ☆<sub>3</sub> арқылы пісіріңіз. Пісіру кезінде тәтті наң саптыаяқтан көтеріледі. Пісіріп болған соң, 30 секунд тұрсын.

Үстіне ванильді балмұздақ жағылған.



**ЕСКЕРТУ!** Алма тұздығы ыстық болады.

Әдісі:

1. Құрғақ ингредиенттерді саптыаяққа салып, шашышқымен жақсылап арапастырыңыз.
2. Өсімдік майын, ваниль сыйындысы, жержанғақ майы мен жұмыртқа қосып, жақсылап арапастырыңыз.
3. Саптыаяқты айналатын табақтың ортасынан шығарып қойыңыз.
4. ☆<sub>3</sub> арқылы пісіріңіз. Пісіру кезінде тәтті наң саптыаяқтан көтеріледі. Пісіріп болған соң, 30 секунд тұрсын.

Үстіне шоколад жағылған.

Кеңес: Қалауыңыз бойынша қытырлақ жержанғақты пайдаланыңыз.

Лимон сұы бар тәтті нан		Сәбізді тәтті нан	
1 саптыаяққа арналған ингредиенттер:		1 саптыаяққа арналған ингредиенттер:	
2½ ас қасық (25 г)	Ұн	2 ас қасық (20 г)	
2½ ас қасық (30 г)	Қант ұнтағы	2½ ас қасық (30 г)	Аздал қоңырқай қант
¼ шай қасық	Ас содасы	¼ шай қасық	Ас содасы
1½ ас қасық (15 г)	Өсімдік майы	¼ шай қасық	Ұнтақ даршын
1 шай қасық	Лимон дәмі	¼ шай қасық	Теніз жаңғағы
1	Орташа жұмыртқа	1 ас қасық	Бадам
Үсті:	2 ас қасық қант ұнтағы араласқан 1 ас қасық лимон шырыны	1½ ас қасық (15 г)	Күнбағыс майы
Үстіне крем жағу:		15 г май, жұмсақтылған 40 г қант ұнтағы, 40 г кілегей сырьы, ½ шай қасық апельсин шырыны	

Әдісі:

1. Құрғақ ингредиенттерді саптыаяққа салып, шанышқымен жақсылап арапастырыңыз.
2. Өсімдік майын, лимон дәмі мен жұмыртқа қосып, жақсылап арапастырыңыз.
3. Саптыаяқты айналатын табақтың ортасынан шығарып қойыңыз.
4. ⭐<sub>3</sub> арқылы пісіріңіз. Пісіру кезінде тәтті нан саптыаяқтан көтеріледі.
5. Лимон шырынын қант ұнтағымен арапастырып, үстіне тамызыңыз.
6. Дайындал болған соң, тәтті нанды босатыңыз, сосын істікпен үстінің барлығын тесіңіз де, тәтті нанның үстіне тамшылатыңыз. 30 секунд тұрсын.

Әдісі:

1. Құрғақ ингредиенттерді саптыаяққа салып, шанышқымен жақсылап арапастырыңыз.
2. Күнбағыс майын, апельсин дәмін, майдаланған сәбіз бен жұмыртқа қосып, жақсылап арапастырыңыз.
3. Саптыаяқты айналатын табақтың ортасынан шығарып қойыңыз.
4. ⭐<sub>3</sub> арқылы пісіріңіз. Пісіру кезінде тәтті нан саптыаяқтан көтеріледі.
5. Майды, қант ұнтағын, кілегей сырьын және апельсинді арапастырып, үстін дайындаңыз.

Пісіріп болған соң, 30 секунд тұрсын.

Тәтті нанды салқындастып, үстіне жағыңыз.

### 6.3 Автоматты еріту

Автоматты еріту	Салмақ	Перне	Процедура
Ет/балық/құс еті (Бүтін балық, балық стейктері, балық жон еттері, тауық сандары, тауық төс еті, ет фарши, стейк, котлеттер, бургерлер, шүжкіттар)	0.2-1.0 кг	 x1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Тамақты кастард табағына салып, айналмалы дисқінің ортасына қойыңыз.</li> <li>Қоңырау дыбысы шыққанда, тамақты аударып, орнын ауыстырыңыз да, бөліпіз. Жұқа жерлері мен жылы тұстарын алюминий фольгамен қаптаңыз.</li> <li>Мұзды еріткеннен кейін, алюминий фольгаға 15-45 мин. толығымен мұзы ерігенше орап қойыңыз.</li> <li>Ет фарши: Қоңырау дыбысы шыққанда, тамақты аударыңыз. Мүмкін болса, мұзы еріген бөліктерін шығарып алыңыз.</li> </ul> <p> Бүтін құс етіне жарамайды.</p>
Нан	0.1-1.0 кг	 x2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Айналмалы дисқінің ортасындағы кастард табағына жаймалап салыңыз. 1,0 кг болса, тікелей айналмалы дисқінің үстіне жаймалап салыңыз.</li> <li>Қоңырау дыбысы шыққанда, аударып, орнын ауыстырыңыз да, мұзы еріген тілімдерді шығарып алыңыз.</li> <li>Мұзды еріткеннен кейін, алюминий фольгаға 5-15 мин. толығымен мұзы ерігенше орап қойыңыз.</li> </ul>

 Тек тамақтың салмағын енгізіңіз. Үйдыстың салмағын енгізбеңіз.  
Тағамның салмағы кестеде берілген салмақтан/көлемнен көп немесе аз болса, қолмен дайындауды пайдаланыңыз.  
Түпкілікті температура бастапқы температурага байланысты әртүрлі болады.  
Стейктер мен котлеттер бір қабат етін мұздатылуы керек.  
Фарш жұқа пішінді етін мұздатылуы керек.

## 6.4 Тамақ пен сусындарды ысыту

Тамақ/сусын	Мөлшері -г/мл-	Параметр	Куат деңгейі	Уақыт -мин-	Әдіс
Сүт, 1 кесе	150	Микротолқын	900 Вт	1	үстін жаппаңыз
Су, 1 кесе	150	Микротолқын	900 Вт	2	үстін жаппаңыз
6 кесе	900	Микротолқын	900 Вт	8-10	үстін жаппаңыз
1 табақ	1000	Микротолқын	900 Вт	9-11	үстін жаппаңыз
Бір табақ тамақ	400	Микротолқын	900 Вт	4-6	тұздықта біраз су сеіп, үстін жабыңыз да, қыздыру барысында арапастырып тұрыңыз
Сорпа/ragu	200	Микротолқын	900 Вт	1-2	үстін жауып, қыздырғаннан кейін арапастырыңыз
Көкөністер	500	Микротолқын	900 Вт	3-5	қажет болса, біраз су қосып, үстін жабыңыз да, қыздыру барысында арапастырып тұрыңыз
Ет, 1 тілім <sup>1)</sup>	200	Микротолқын	900 Вт	3	тұздықты үстіне жұқа етіп жайып, үстін жабыңыз
Балық жон еті <sup>1)</sup>	200	Микротолқын	900 Вт	3-5	жабын
Торт, 1 тілім	150	Микротолқын	450 Вт	½ -1	кастард табағына салыңыз
Балалар тағамы, 1 банка	190	Микротолқын	450 Вт	½ -1	лайықты микротолқынды пеш ыдысына ауыстырып, қыздырғаннан кейін жақсылап арапастырыңыз да, температурасын тексеріңіз
Еріген маргарин немесе сары май <sup>1)</sup>	50	Микротолқын	900 Вт	½	жабын
Еріген шоколад	100	Микротолқын	450 Вт	3-4	ауық-ауық арапастырып тұрыңыз

<sup>1)</sup> салықын күйден бастап

## 6.5 Мұзды еріту

Тамақ	Мөлшері -г-	Параметр	Куат деңгейі	Уақыт -мин-	Әдіс	Күту уақыты -мин-
Гуляш	500	Микротолқын	270 Вт	8-9	мұзды еріту барысында арапастырып тұрыңыз	10-30
Торт, 1 тілім	150	Микротолқын	90 Вт	1-3	кастард табағына салыңыз	5
Жеміс	250	Микротолқын	270 Вт	3-5	біркелкі етіп жайыңыз да, мұзын еріту барысында аударып отырыңыз	5

## 6.6 Мұздатылғаннан пісіру

Тамақ	Мөлшері -г-	Параметр	Куат денгейі	Уақыт -мин-	Әдіс	Күту уақыты -мин-
Балық жон еті	300	Микротолқын	900 Вт	9-11	жабын	2
Бір табақ тамақ	400	Микротолқын	900 Вт	8-10	үстін жауып, 6 минуттан кейін арапастырыңыз	2

## 6.7 Пісіру және қуыру

Тамақ	Мөлшері -г-	Параметр	Куат денгейі	Уақыт -мин-	Әдіс	Күту уақыты -мин-
Брокколи / Бұршақтар	500	Микротолқын	900 Вт	6-8	4-5 ас қасық су қосып, үстін жабыңыз да, пісіру барысында арапастырып тұрыңыз	-
Сәбіздер	500	Микротолқын	900 Вт	9-11	дөңгелектеп турап, 4-5 ас қасық су қосып, үстін жабыңыз да, пісіру барысында арапастырып тұрыңыз	-
Қуыру	1000	Микротолқын Қосарлы гриль Микротолқын Гриль	450 Вт 450 Вт 450 Вт 9-10 <sup>1)</sup>	16-17 9-10 <sup>1)</sup> 9-10 9-10	дәміне қарай дәмдеуіштер қосып, аласа сәрге қойып, <sup>1)</sup> кейін аударыңыз	10
Жамбас етінен дайындалатын стейктер 2 дана	400	Гриль Гриль		10-11 <sup>1)</sup> 10-11	білік сәрге қойып, <sup>1)</sup> кейін аударыңыз, қақтағаннан кейін дәмдеуіштер қосыңыз	
Гратен ағамдарын қуыру		Гриль		11-15	тағамды аласа сәрге қойыңыз	
Ірімшік тосты	1 piece	Гриль Гриль	450 Вт	4-5 <sup>1)</sup> 3-4 <sup>2)</sup>	2 нан тілігін үстіңгі сәрге қойып, үстіне бір қабат сыр салыңыз да пісіріңіз <sup>1)</sup> , сосын қуырылған тілікті сырдың үстіне қойыңыз, аударыңыз да пісіріңіз <sup>2)</sup>	
Қатырылған пицца	400	Микротолқын Қосарлы гриль	450 Вт 450 Вт	4-5 5-6	аласа сәрге қойыңыз	

**i** Егер пеш кез келген режимде 3 минут не одан кеп уақыт қосылып тұрса, піскеннен кейін жедеткіш 2 минут істеп тұрады. Есігін ашқан кезде, ол тоқтайды, ал есігін жапқан кезде, 2 минут аяқталғанша (есік ашқан кездегі уақытты қоса алғанда) ол қосулы болады. Егер пеш 3 минуттан аз істесе, жедеткіш қосылмайды.

## 7. КЕҢЕСТЕР

### 7.1 Микротолқында қауіпсіз пісіру ыдыстары

Пісіру ыдыстары	Микротолқында қауіпсіз	Түсініктемелер
Алюминий фольга/ фольга ыдыстар	✓ / X	Алюминий фольганың кішкене жапырақтарын тамақты тым қатты ысып кетуден қорғау үшін пайдалануға болады. Фольганы пештің қашыргаларынан кемінде 2 см қашықтықта ұстаныз, себебі доға пайда болуы мүмкін. Өндіруші, компаниясы тарапынан көрсетілмесе, фольга ыдыстарды пайдалану үсынылмайды және нұскқауларды мүқият орындаңыз.
Фарфор және керамика	✓ / X	Металмен безендірілгеннен басқа фарфор, керамика, жылтыратылған қыш ыдыстар мен сүйек фарфор әдette жарамды болады.
Шыны ыдыстар, мысалы, Rugeх ®	✓	Жұқа шыны ыдыстарды пайдаланғанда абайлаған жән, себебі кенет ысытылған жағдайда олар сыйнуы немесе шытынауы мүмкін.
Металл	X	Микротолқын энергиясын пайдаланғанда, металл ыдыстарды қолдануға кенес берілмейді, себебі ол электр доғасын тудырып, өртке себепші болуы мүмкін.
Пластик/полистирол мысалы, фаст-фуд ыдыстары	✓	Абайлаған жән, себебі кейір ыдыстар жоғары температураларда пішінін өзгертуі, еріп кетуі немесе түсі оныу мүмкін.
Мұздатқыш/қақтау дорбалары	✓	Бу шығару үшін тесілуі керек. Дорбалардың микротолқында пайдалануға жарамды екенине көз жеткізілі. Пластик немесе металл бауларды пайдаланбаңыз, себебі олар еріп кетуі немесе металдан доға туындауы байланысты тұтануы мүмкін.
Қағаз табақтар, кеселер және ас үй қағазы	✓	Тек жылжыту немесе ылғалды сіндіру үшін пайдаланыңыз. Мүқият болу керек, себебі шамадан тыс ысыту өртке себепші болуы мүмкін.
Қамыс және ағаш ыдыстар	✓	Бұл материалдарды пайдаланғанда, пешті әрдайым қарап тұрыңыз, себебі шамадан тыс қызу өртке себепші болуы мүмкін.
Қайта өндөлген қағаз және газет	X	Құрамында «доға» тудыратын және өртке себепші болатын металл бөлшектері болуы мүмкін.

## 7.2 Микротолқынмен пісіру бойынша кеңес

Микротолқынмен пісіру бойынша кеңес	
Құрамы	Майы немесе қанты көп тағамдар (мысалы, Рождестволық пудингтер, тәтті тоқаштар) үшін азырақ ысыту уақыты қажет. Мұқият болған жөн, себебі шамадан тыс ысыту өрткө себепші болуы мүмкін.
Өлшемі	Біркелкі пісіру үшін, барлық кесектердің өлшемін бірдей етіңіз.
Тамақтың температурасы	Тамақтың бастапқы температурасы қажетті пісіру уақытының мөлшеріне әсер етеді.Ішінде салмасы бар тағамдарды, мысалы, джем қосылған тоқаштарды қызыдуы немесе буды шығару үшін кесіңіз.
Реттеу	Тамақтың қалыңырақ бөліктегін табақтың сыртына қаратып орналастырыңыз. (Мысалы, тауық сандары.)
Жабын	Тесіктегі бар микротолқынды пештің жапқыш плеккасын немесе лайықты бір қақпақты пайдаланыңыз.
Тесу	Қабығы бар тағамдарды пісіру немесе қайта ысыту алдында бірнеше жерден тесу керек, себебі бу жиналып, тамақтың жарылуына себепші болуы мүмкін. (Мысалы, картоп, балық, тауық, шұлқытар.)
	 <b>МАҢЫЗДЫ!</b> Жұмыртқаларды микротолқын энергиясымен ысытпаған жөн, себебі олар тіпті пісіріп болғаннан кейін, (мысалы, асылған, қайнатылғаннан кейін де жарылуы мүмкін).
Арапастыру, аудару және ауыстыру	Біркелкі пісіру үшін, пісіру кезінде тамақты арапастырып, аударып және ауыстырып түрү маңызды. Әрдайым арапастырып, сырттан ортаға қарай ауыстырып түріңіз.
Тұрғызып қою	Қызыдуың тамақта тендей таралуына мүмкіндік беру үшін, тамақты пісіргеннен кейін біраз уақыт тұрғызып қою қажет.
Қорғаныш	Мұзы ерітіліп жатқан тамақтың кейбір жерлері жылуы мүмкін. Жылы тұстарды микротолқындарды шағылыстыратын фольгамен қорғап қаптап қоюға болады. (Мысалы, тауықтың сирақтары мен қанаттары.)

-  Күйіп қалмау үшін, тамақты шығарып алғанда таба тұтқаларын немесе пеш қолғаптарын пайдаланыңыз. Бұға күйіп қалмау үшін, ыдыстарды, попкорн жасағыштарды, пешті пісіру дорбаларын, т.б. әрдайым беттен және қолдардан алыс ұстап ашыңыз.
- Сыртқы шыққан бұға және қызуға күйіп қалмау үшін, әрдайым пештің есігін ашқан кезде одан алыс түріңіз. Бұны шығарып тастау және күйіп қалмау үшін, ішінде салмасы бар нан-тоқаш тағамдарын ысытқаннан кейін тілімдегі тұраңыз.

## 8. МӘСЕЛЕНІ ШЕШУ ӘДІСІ

Мәселе	Мыналарды тексеріңіз...
Микротолқынды құрылғы дүрүс жұмыс істемей түр ма?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Сақтандырыштар блогындағы сақтандырыштар жұмыс істеп түр.</li> <li>Электр қуаты сөнген жоқ.</li> <li>Егер сақтандырыштар атылып кете берсе, білікті электр маманына хабарласыңыз.</li> </ul>
Микротолқын режимі жұмыс істемей түр ма?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Есіктер дүрүс жабылған.</li> <li>Есік тығыздырыштары мен олардың беттері таза.</li> <li><b>БАСТАУ</b> пернесін басылған.</li> </ul>
Айналмалы диск айналмай түр ма?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Айналмалы диск тірері жетекке дүрүс жалғанған.</li> <li>Пештің құралдары айналмалы дисктің шектерінен аспайды.</li> <li>Тамақ айналмалы дискінің жиегінен асып, оның айналуына кедергі келтіріп тұрган жоқ.</li> <li>Айналмалы дискінің астындағы шұқырда ештеңе жоқ.</li> </ul>
Микротолқын өшпей түр ма?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Құрылғыны сақтандырыштар блогынан оқшаулаңыз.</li> <li>Өкілдеп ELECTROLUX қызмет көрсету маманына хабарласыңыз.</li> </ul>
Ішкі жарық жұмыс істемей түр ма?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Өкілдеп ELECTROLUX қызмет көрсету маманыңызға хабарласыңыз. Ішкі шамын тек жаттықкан өкілдеп ELECTROLUX қызмет көрсету маманы ауыстыру керек.</li> </ul>
Тамақ бұрынғыдан да үзақ уақыт ысытылып, пісіріле ме?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ұзағырақ пісіру уақытын (екі есе мөлшер = екі есе дерлік уақыт) немесе,</li> <li>Егер тамақ әдеттегіден сүйк бол тұrsa, қауық-аяқ бұрынғыз немесе аударыңыз, не болмаса,</li> <li>Жоғарырақ қуат параметрін орнатыңыз.</li> </ul>
Есік қуат ажыраса ашылмай қалады ма?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Есікті шынының астынғы оң жақ бұрышынан ұстап тарту арқылы ашыңыз.</li> </ul>

## 9. СИПАТТАМАЛАР

Айнымалы ток желісінің кернеуі	220-240 В, 50 Гц, бір фаза
Тарату сзызық / автоматты ажыратқыш	Ең аласа деңгей 16 тарату
Айнымалы ток қуаты қажет:	Микротолқын 1.4 кВт
	Гриль 0.85 кВт
	Микротолқын/Гриль 2.20 кВт
Шығаралын куаты:	Микротолқын 900 Вт (IEC 60705)
	Гриль 800 Вт
Микротолқын жиілігі	2450 МГц <sup>1)</sup> (2-топ/В сыйныбы)
Сыртқы өлшемдері:	MBE2658DE 596 mm (E) x 459 mm (Б) x 404 mm (К)
Ішкі өлшемдері	342 mm (E) x 207 mm (Б) x 368 mm (К) <sup>2)</sup>
Пештің сыйымдылығы	26 литр <sup>2)</sup>
Айналмалы диск	Ø 325 мм, әйнек
Салмақ	шамамен 19,5 кг

- <sup>1)</sup> Бұл өнім EN55011 Еуропалық стандартының талабына сай.
- Бұл стандартқа сайкес, бұл өнім В сыйнапты жабдықының 2-тобы ретінде сыйнапталған. 2-топ жабдықтың тамақты қызумен өңдеуі үшін электромагниттік радиация түрінде әдейі радиоактілік энергиясын шығаралының білдіреді.
- В сыйнапты жабдық дегеніміз жабдық үйде пайдалануға жарамды екенін білдіреді.
- <sup>2)</sup> Ішкі сыйымдылығы ең үлкен енін, қалыңдығы мен бийктігін өлшеу арқылы есептеп шығарылады. Тамақ сақтауға болатын нақты сыйымдылығы азырақ болады.

## 10. ҚОРШАҒАН ОРТА ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Белгі  салынған материалдарды қайта өндөуден өткізуге тапсырының. Орам материалдарын қайта өндөуден өткізу үшін тиісті контейнерлерге салының.

Электрлік және электроникалық құрылғылардың қалдықын қайта өндөуден өткізу арқылы, қоршаған ортаға және адамның денсаулығына зиын келтіретін жағдайларға жол бермеуге өз үлесінізді қосының.

Белгі  салынған құрылғыларды тұмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Өнімді жергілікті қайта өңдеу орталығына өткізіңіз немесе жергілікті мекемеге хабарласыңыз.

Осы өнімнің өндірілген күні сериялық нөмірде көрсетілген, оның нөмірінің бірінші саны өндірілген жылдың соңғы санына, екінші және үшінші сандар аптаның реттік нөміріне сәйкес келеді.

Мысалы, 94512345 сериялық нөмірі өнім 2019 жылдың қырық бесінші апастында өндірілгенін білдіреді.

Өндіруші: Electrolux Appliances AB,  
St. Göransgatan 143, 105 45 Stockholm, Швеция  
Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия Біріккен Корольдігі жасалған  
Импорттаушы, жеткізуши және үйимның өндіруші уәкілетті: ООО «Электролюкс Рус»  
Кожевнический проезд 1, 115114, Москва/Мәскей, Ресей  
Тел.: 8-800-200-3589, [www.electrolux.ru](http://www.electrolux.ru), [www.aeg.ru](http://www.aeg.ru)

# СОДЕРЖАНИЕ

1. ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ .....	30
2. УСТАНОВКА .....	35
3. СХЕМА УСТРОЙСТВА .....	39
4. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ .....	40
5. РАБОТА .....	41
6. РЕЦЕПТЫ .....	45
7. СОВЕТЫ И ПОДСКАЗКИ .....	52
8. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ .....	54
9. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .....	55
10. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ .....	55

## ОПТИМАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Спасибо за выбор этого продукта компании AEG. Мы создали его, чтобы вы долгие годы могли пользоваться безупречно работающей техникой на базе новых технологий, которые упрощают жизнь, снабжая функциями, которых может не оказаться в обычных устройствах. Потратьте несколько минут на чтение, чтобы извлечь из него максимум пользы.

### На нашем веб-сайте Вы сможете:



Найти рекомендации по использованию изделий, руководства по эксплуатации, мастер устранения неисправностей, информацию о техническом обслуживании:  
[www.aeg.ru/support](http://www.aeg.ru/support)



Зарегистрировать свое изделие для улучшения обслуживания:  
[www.promo.electrolux.ru](http://www.promo.electrolux.ru)



Приобрести дополнительные принадлежности, расходные материалы и оригинальные запасные части для своего прибора:  
[www.electrolux-1.ru](http://www.electrolux-1.ru)

## ПОДДЕРЖКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Мы рекомендуем использовать оригинальные запчасти.

При обращении в сервис-центр следует иметь под рукой следующую информацию. Данная информация находится на табличке с техническими данными. Модель, продуктовый номер (PNC), серийный номер.

Внимание / Важные сведения по технике безопасности

Общая информация и рекомендации

Информация по охране окружающей среды

Право на изменения сохраняется.

## 1. ⚠ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Запрещается использование данного устройства детьми до 8 лет; лицам с ослабленными физическими, чувствительными или умственными способностями; лицам, не имеющим опыта работы с устройством и не знающим как им пользоваться, за исключением случаев, когда устройство используется перечисленными выше лицами под присмотром или руководством лиц, обеспечивающих безопасное использование и понимание связанных с ним рисков. Необходимо следить, чтобы дети не играли с устройством. Уход и очистка прибора может осуществляться детьми старше 8 лет, однако только под присмотром взрослых, способных обеспечить безопасность.

Этот прибор не предназначен для использования на высоте выше 2000 м.



**ВНИМАНИЕ! ИНСТРУКЦИИ ПО  
БЕЗОПАСНОСТИ: ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ  
ИХ И СОХРАНИТЕ, ЧТОБЫ ОБРАЩАТЬСЯ К  
НИМ В ДАЛЬНЕЙШЕМ.**



### **ВНИМАНИЕ!**

В случае повреждения дверцы или уплотнителей печь можно эксплуатировать только после проведения ремонта квалифицированным специалистом.



### **ВНИМАНИЕ!**

Работы по сервисному обслуживанию и ремонту, требующие демонтажа корпуса, который обеспечивает защиту от опасного излучения микроволновой энергии, должен выполнять только квалифицированный специалист.



## ВНИМАНИЕ!

Жидкости и другие виды пищи нельзя нагревать в запечатанных контейнерах, так как они могут взорваться.

Данный прибор предназначен для использования в быту и схожих целях, например: на кухнях для персонала в магазинах, офисах и других рабочих средах; в приусадебных домах; клиентами гостиниц, мотелей и других жилых помещений; в гостевых домах. Используйте только те контейнеры и принадлежности, которые предназначены для СВЧ-печей.

Металлические контейнеры для пищевых продуктов и напитков не подходят для применения в микроволновой печи.

Не оставляйте печь без присмотра при использовании одноразовой пластиковой посуды, бумаги или других воспламеняющихся пищевых контейнеров.

Микроволновая печь предназначена для разогрева пищи и напитков. Сушка пищи или одежды, а также разогрев греющих подушечек, тапок, губок, влажной ткани и схожих предметов может привести к травмам и возгоранию.

Если нагреваемая пища начинает дымиться, НЕ ОТКРЫВАЙТЕ ДВЕРЦУ. Выключите печь, выньте вилку из розетки и подождите, пока пища перестанет дымиться. Открытие дверцы во время того, как пища дымится, может привести к пожару.

Нагревание напитков в СВЧ-печи может привести к тому, что они забурлят и вскипят, спустя некоторое время. Поэтому следует осторожно обращаться с контейнером.

Во избежание ожогов перед употреблением содержимое бутылочек и баночек с детским питанием необходимо взболтать и проверить их температуру.

Не варите яйца в скорлупе и не подогревайте в СВЧ-печах яйца, сваренные целиком вкрутую, поскольку они могут взрываться даже после завершения приготовления.

## 1.1 Уход и очистка

Дверца:

Чтобы удалить все следы грязи, регулярно очищайте обе стороны дверцы, дверные прокладки и уплотняемые поверхности мягкой влажной тканью. Не используйте сильнодействующие абразивные чистящие средства и острые металлические скребки для очистки стекла дверцы печи, поскольку они могут поцарапать поверхность, что может привести к раскалыванию стекла.

Внутренние поверхности печи:

Чтобы выполнить очистку, вытирайте пятна и следы расплескивания мягкой влажной тканью или губкой после каждого использования, пока печь еще горячая. Если пятна не удается очистить, используйте мягкое мыло и несколько раз протрите их мягкой тканью, чтобы удалить все остатки. Не снимайте крышку волновода. Убедитесь в том, что мягкое мыло или вода не проникают в маленькие отверстия в стенках, так как это может повредить печь. Не используйте чистящие средства аэрозольного типа для очистки внутренних поверхностей. Регулярно прогревайте печь с помощью гриля. Остатки пищи или пролитый жир могут вызывать появление дыма или неприятного

запаха. После использования очищайте крышку волновода, духовку, вращающуюся подставку и опору вращающейся подставки. Они должны быть сухими и нежирными. Перегрев накопившегося жира может привести к задымлению или возгоранию.

Внешние поверхности печи:

Внешние поверхности печи можно легко очистить с помощью мягкого мыла и воды. Вытрите мыло влажной тканью, а затем высушите внешние поверхности мягким полотенцем.

Панель управления:

Перед очисткой откройте дверцу, чтобы деактивировать панель управления. Панель управления необходимо очищать с осторожностью. Смочите тряпку водой и аккуратно протрите панель, чтобы очистить ее. Не используйте слишком много воды. Не используйте химическое или абразивное чистящее средство.

Вращающаяся подставка и опора вращающейся подставки:

Выньте вращающуюся подставку и опору вращающейся подставки из печи. Промойте вращающуюся подставку и опору вращающейся подставки мягкой водой с мылом. Высушите их мягкой тканью. Как подставка, так и её опора пригодны для мытья в посудомоечной машине.

Решетки:

Решетки необходимо мыть мягким жидким чистящим раствором, а затем высушивать. Они пригодны для мытья в посудомоечной машине.



## **ВНИМАНИЕ!**

Регулярно чистите печь, удаляя остатки пищи. Неспособность поддерживать печь в чистом состоянии может привести к повреждению поверхности. Это может негативно сказаться на сроке службы изделия и вызвать опасную ситуацию.

Вынимая контейнеры из устройства, следует проявлять особую осторожность, чтобы не сместить врачающуюся подставку.



## **ВНИМАНИЕ!**

Не применяйте пароочиститель.

Микроволновая печь предназначена для встраивания.

Детали данного прибора нагреваются во время работы. Будьте осторожны! Не дотрагивайтесь до нагревательных элементов.



## **ВНИМАНИЕ!**


Не допускайте детей к дверце СВЧ-печи и ее частей, которые могут нагреваться во время использования гриля. Следите за детьми во избежание ожогов.




## **ВНИМАНИЕ!**

Не используйте промышленные очистители для печей, пароочистители, абразивные сильнодействующие чистящие средства, любые химикаты, содержащие гидроокись натрия или губки для посуды при очистке любой детали микроволновой печи.

## 2. УСТАНОВКА







Микроволновую печь можно установить  
в положение А или Б:



Положение	Размер ниши		
	Ш	Г	В
А	562	x	550 x 450
Б	562	x	500 x 450


Все размеры указаны в миллиметрах

## 2.1 Установка прибора



1. Удалите всю упаковку и внимательно осмотрите её на предмет повреждений.
2. Установите в кухонном шкафу фиксирующие крючки, руководствуясь приведёнными схемами и рисунками.
3. Медленно установите пекь внутри кухонного шкафа, не прикладывая дополнительных усилий. Прибор следует разместить над крючками и опустить на место. В случае возникновения помех крючки можно повернуть. Передний край печи должен быть заподлицо с открытым фронтальным пространством кухонного шкафа.
4. Убедитесь в том, что прибор стоит устойчиво и не под наклоном. Позаботьтесь о том, чтобы между дверцей шкафа и верхней кромкой корпуса оставался зазор в 4 мм (см. рисунок).

## 2.2 Подключение прибора к источнику питания



- Электрическая розетка должна находиться неподалеку, чтобы прибор можно было легко выключить из сети в аварийной ситуации. Кроме того, можно изолировать пекь от источника питания, встроив выключатель в фиксированную проводку согласно правилам монтажа проводов.
- Шнур питания может заменять только электрик.
- Если входящий в комплект шнур поврежден, во избежание опасности его следует заменить в авторизованном сервисном центре Electrolux.
- Розетку не следует размещать за шкафом.
- Самое лучшее положение – над шкафом (A).
- Подключите прибор к однофазному источнику переменного тока 220-240 В/50 Гц с помощью правильно установленной заземленной розетки.
- Перед установкой пеки привяжите верёвку к вилке шнура питания, чтобы без особых усилий достать его для последующего подключения к электрической розетке.
- Вставляя прибор в шкаф с высокими стенками, постарайтесь НЕ сплющить шнур питания.
- Не погружайте шнур питания или вилку в воду или в иную жидкость.
- Следите за тем, чтобы шнур питания не лежал на горячих пове-рхностях или на острых углах (таких как вентиляционные отверстия для горячего воздуха в верхней части задней стенки пеки).

## 2.3 Дополнительные советы

Не используйте СВЧ-печь для нагревания масла при глубоком прожаривании. Температуру невозможно контролировать, и масло может загореться. Этот прибор не предназначен для приготовления попкорна. Для приготовления попкорна используйте только специализированные СВЧ-устройства.

Лица, имеющие КАРДИОСТИМУЛЯТОРЫ, должны узнать у своих врачей или у производителя кардиостимулятора, какие меры предосторожности нужно принимать при обращении с СВЧ-печами.

Никогда не проливайте жидкость на отверстия замка дверцы или на вентиляционные отверстия. Не допускается вставлять в них какие-либо предметы. При разливе жидкости немедленно выключите печь, выньте вилку из розетки и обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр Electrolux.

Никогда не вносите изменения в конструкцию печи.

Используйте врачающуюся подставку и опору врачающейся подставки, разработанные для этой печи. Не включайте печь без врачающейся подставки.

Чтобы предотвратить поломку врачающейся подставки, выполните следующие действия:


- Врачающаяся подставка должна успеть остывь перед тем, как вы будете ее мыть.
- Не ставьте горячую пищу или горячие приспособления на холодную подставку.
- Не ставьте холодную пищу или холодные приспособления на горячую подставку.

Не используйте в микроволновой печи пластиковые контейнеры, если печь не остыла после работы в режиме ГРИЛЯ или ДВОЙНОГО ГРИЛЯ, поскольку они могут расплавиться. В этих режимах не нужно использовать пластиковые контейнеры, если производитель контейнера не указывает, что они пригодны для этого.

Изготовитель, уполномоченное изготовителем лицо, импортёр и продавец не несут никакой ответственности за повреждение печи или личный ущерб, вызванный несоблюдением правильной процедуры подключения электричества. На стенах печи или вокруг дверных прокладок и уплотняемых поверхностей иногда могут образовываться водяной пар или капли. Это нормальная ситуация и она не указывает на утечку СВЧ-излучения или неполадки.



### 3. СХЕМА УСТРОЙСТВА

#### 3.1 Свч-печь



- 1** Нагревательный элемент гриля
- 2** Передняя накладка
- 3** Освещение печи
- 4** Панель управления
- 5** Кнопка открывания дверцы
- 6** Крышка волновода
- 7** Рабочая камера
- 8** Герметичная прокладка
- 9** Дверные прокладки и уплотняемые поверхности

#### 3.2 Аксессуары




Убедитесь в наличии следующих аксессуаров:

- 1** Вращающаяся подставка
- 2** Опора вращающейся подставки
- 3** Верхняя решетка
- 4** Нижняя решетка

- Поместите опору вращающейся подставки на дно углубления.
- Затем поместите вращающуюся подставку на опору.
- Чтобы не повредить вращающуюся подставку, не задевайте ее края тарелками или контейнерами, вынимая их из печи.

**i** При заказе аксессуаров в магазине или авторизованном сервисном центре укажите наименование аксессуара, а также модель и/или продуктовый номер печи.

### 3.3 Панель управления



- |   |   |
|---|---|
| <p><b>1</b> Указатели на цифровом дисплее:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <span></span> <span></span> <span></span> <span>Избранные</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <span></span> <span>Кухонный таймер</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <span></span> <span>Автоматическая разморозка</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <span></span> <span>Гриль</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <span></span> <span>Двойной гриль</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <span></span> <span>СВЧ-излучение</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <span></span> <span>Стоп/Отмена</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <span></span> <span>Защитная блокировка от детей</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <span></span> <span>Установка часов</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <span></span> <span>Сегменты дисплея</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <span></span> <span>Вес</span> </div> | <p><b>2</b> Кнопки «Уровни мощности»</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <span></span> <span>Уровни мощности</span> </div> <p><b>3</b> Кнопки «Избранные»</p> <p><b>4</b> Кнопка Гриль</p> <p><b>5</b> Кнопка автоматической разморозки</p> <p><b>6</b> Кнопка «Кухонный таймер»</p> <p><b>7</b> Ручка таймер/Вес</p> <p><b>8</b> Кнопка Старт/Подтверждение/Быстрый старт</p> <p><b>9</b> Кнопка Стоп</p> <p><b>10</b> Кнопка открывания дверцы</p> |
|---|---|

## 4. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

### 4.1 Подключение питания

При первом включении прибора можно настроить часы. На часах печи время отображается в 24-часовом формате.

- Печь подаст звуковой сигнал и на полсекунды отобразятся все значки на дисплее.  
Используйте круглую ручку, чтобы «включить» (on) или «выключить» (off) часы.
- Чтобы выключить часы, поворачивайте ручку до тех пор, пока на дисплее не появится надпись «Выключено» (off), затем нажмите кнопку **СТАРТ**. Печь готова к использованию.

**i** Если вы отключили часы и хотите снова включить их, дважды нажмите кнопку **КУХОННЫЙ ТАЙМЕР** и следуйте указаниям, приведенным в п. 2b.

- Чтобы включить часы, поворачивайте ручку до тех пор, пока на дисплее не появится надпись «Включено» (on), затем нажмите кнопку **СТАРТ**.

**Пример:** Как выставить на часах время 18:45.

- Поворачивая круглую ручку, выставьте час.
- Нажмите кнопку **СТАРТ** для подтверждения.

3. Поворачивайте ручку, чтобы откорректировать минуты.
4. Нажмите кнопку **СТАРТ** для подтверждения.

**i** Если часы настроены, на дисплее отображается время суток.

#### 4.2 Режим ожидания (экономичный режим)

Печь автоматически переходит в режим ожидания, если не используется в течение 5 минут.

**Пример:** Если часы не были настроены: Дисплей отключается.

Чтобы выйти из режима ожидания, откройте дверцу, нажмите любую кнопку или поверните ручку.

**Пример:** Если часы были настроены: По истечении 5 минут время отображается течение.

#### 4.3 Изменение времени после настройки часов.

Вы можете изменить время после того, как часы были настроены.

**Пример:** Как изменить время с 18:45 на 19:50.

1. Нажмите дважды кнопку **КУХОННЫЙ ТАЙМЕР**.
2. Нажмите кнопку **СТАРТ**.
3. Поворачивайте ручку до тех пор, пока на дисплее не появится цифра «19».
4. Нажмите кнопку **СТАРТ**.
5. Поворачивайте ручку до тех пор, пока на дисплее не появится цифра «50».
6. Нажмите кнопку **СТАРТ**.

#### 4.4 Для отмены часов и перехода в режим ожидания (экономичный режим)

1. Нажмите дважды кнопку **КУХОННЫЙ ТАЙМЕР**.
2. Поворачивайте круглую ручку пока на дисплее не отобразится «off».
3. Нажмите кнопку **СТАРТ** для подтверждения.

#### 4.5 Защитная блокировка от детей

Печь снабжена функцией безопасности, не допускающей ее случайного включения ребенком. При включенном блокировке, вплоть до ее выключения ни один узел СВЧ-печи не будет работать. Включение и выключение блокировки возможно только при неработающей печи.

**Пример:** Для включения блокировки: Нажмите и удерживайте кнопку **СТОП** пока не отобразится значок «child lock» (замок от детей).

**Пример:** Для выключения блокировки: Нажмите и удерживайте кнопку **СТОП** пока не исчезнет значок «child lock» (замок от детей).

**i** При включенном замке от детей, не действуют никакие кнопки, кроме кнопки **СТОП**.

### 5. РАБОТА

#### 5.1 Уровни мощности СВЧ-излучения

**Пример:** Чтобы нагреть суп за две с половиной минуты при мощности СВЧ-излучения 630 Вт, выполните следующие действия.

1. Нажмите кнопку уровня мощности (**УРОВНИ МОЩНОСТИ**) справа от треугольника до тех пор, пока не отобразится «630 Вт».
2. Поворачивайте круглую ручку, чтобы задать время.
3. Нажмите кнопку **СТАРТ**.

**i** В микроволновом режиме приготовления, вы можете регулировать уровень мощности печи нажатием кнопки прямо под необходимой настройкой.

Вы можете установить уровень мощности при работающей печи, нажимая и удерживая требуемую кнопку **УРОВНИ МОЩНОСТИ** до отображения на дисплее нового значения мощности. Слишком высокий уровень мощности или

слишком большое время приготовления могут привести к перегреву пищи и пожару.

При выбранной мощности 900 Вт, максимальное время приготовления, которое можно задать, составляет 15 минут.

При работе печи в любом режиме в течение 3 минут или более, вентилятор будет работать в течение 2 минут после окончания приготовления пищи. При открытии дверцы вентилятор остановится, после закрытия дверцы возобновит работу до истечения 2 минут

(включая время открытия дверцы). При работе печи менее 3 минут, вентилятор не включается.

По завершении приготовления вращающаяся подставка продолжает вращаться до тех пор, пока емкость для приготовления пищи не вернется в исходное положение. Свет в рабочей камере горит до завершения вращения или в течение 5 секунд (в зависимости от того, что длится дольше). По завершении работы печь издаёт звуковой сигнал. В случае открывания дверцы в процессе работы вращение прекращается.

## 5.2 Уровни мощности

Настройка мощности	Рекомендуемое использование
900 Вт/ ВЫСОКАЯ	Используется для быстрого приготовления или разогрева супа, запеканки, консервов, горячих напитков, овощей, рыбы и т. д.
630 Вт	Используется для более длительного приготовления плотной пищи (например, жареного мяса, мясного хлеба и пиши в тарелках, а также для таких деликатных блюд как сырный соус и бисквитные пирожные). При выборе этого варианта пониженной мощности соус не выкипит, и еда равномерно приготовится, не подгорев по краям.
450 Вт	В случае плотной пищи, которую требуется нагревать дольше при приготовлении традиционным способом (например, блюдо из говядины), рекомендуется использовать этот уровень мощности, чтобы мясо получилось нежным.
270 Вт/ РАЗМО- РОЗКА	Выберите этот уровень мощности, чтобы убедиться в том, что блюдо равномерно размораживается. Эта настройка также идеальна для длительной варки риса, макаронных изделий, клецок и яичного крема для кулинарии.
90 Вт	Для бережной разморозки (например, кремовых кексов или печенья).
0 Вт	Для настаивания или использования кухонного таймера.

Вт = Ватт

## 5.3 Пониженный уровень мощности

Режим приготовления	Стандартное время	Пониженный уровень мощности
Микроволновый 900 Вт	15 минут	СВЧ-излучения 630 Вт
Гриль	10 минут	Grill 500 Вт
Двойной гриль	10 минут	Grill 500 Вт

## 5.4 Корректировка времени приготовления при приготовлении пищи

Вы можете изменить время приготовления при приготовлении пищи.

**Пример:** Как добавить 2 минуты (120 секунд) при помощи кнопки **СТАРТ**.

1. Нажмите кнопку **СТАРТ** четыре раза.  
Время приготовления увеличится на 120 секунд.

## 5.5 Использование кнопки Стоп

Однократно нажмите кнопку **СТОП** для перехода в режим паузы.

Повторно нажмите кнопку **СТОП** для отмены времени приготовления.

## 5.6 Кухонный таймер

Для установки кухонного таймера.

1. Нажмите кнопку **КУХОННЫЙ ТАЙМЕР**.
2. Поворачивайте круглую ручку, чтобы задать время.
3. Нажмите кнопку **СТАРТ**.  
Автоматически запустится отсчет таймера.

**i** Время можно увеличить при работающем таймере поворачивая круглую ручку, или нажимая кнопку **СТАРТ**.

Функцию таймера можно использовать только при неработающей печи.

## 5.7 Быстрый запуск

Нажмая кнопку **СТАРТ**, вы можете сразу же начать готовить с уровнем мощности 900 Вт/ВЫСОКИЙ (800 W/HIGH) в течение 30 секунд.

**i** Для добавления времени нажмите кнопку **СТАРТ**.

## 5.8 Без звука

Как выключить звук.

1. Нажмите кнопку **КУХОННЫЙ ТАЙМЕР** три раза, до отображения надписи «Soun» (звук).

2. Поворачивайте круглую ручку пока на дисплее не отобразится «oFF» (выкл.).
3. Нажмите кнопку **СТАРТ**.

Как включить звук.

1. Нажмите кнопку **КУХОННЫЙ ТАЙМЕР** три раза, до отображения надписи «Soun» (звук).
2. Поворачивайте круглую ручку пока на дисплее не отобразится «on» (вкл.).
3. Нажмите кнопку **СТАРТ**.

## 5.9 Пауза

Как перейти в режим паузы при работающей печи.

1. Нажмите кнопку **СТОП** или откройте дверцу.
2. Печь перейдет в режим паузы на время до 5 минут.
3. Для продолжения приготовления пищи нажмите **СТАРТ**.

## 5.10 Гриль и Двойной гриль

Эта микроволновая печь поддерживает два режима приготовления гриля:

Только гриль  
Двойной гриль (гриль и СВЧ-излучение)

**ВНИМАНИЕ!** Для поджаривания пищи рекомендуется использовать верхнюю или нижнюю решетку. При первом использовании гриля может появиться дым или запах гари. Это нормальная ситуация, которая не указывает на поломку печи. Чтобы эта проблема не возникла, при первом использовании печи включите гриль без еды на 20 минут.

1. Поворачивайте круглую ручку, чтобы задать время приготовления.
2. Однократно нажмите кнопку **ГРИЛЬ** для перехода в режим «Двойной гриль» (гриль + микроволновая печь) и нажмите кнопку **СТАРТ**.  
Повторно нажмите кнопку **ГРИЛЬ**, чтобы выбрать только режим гриля.
3. Нажмите кнопку **СТАРТ**.

- i** В режиме «Двойной гриль» уровни микроволновой мощности 90 Вт и 900 Вт недоступны.  
Для выхода из режимов «Двойной гриль» или «Гриль» нажмите кнопку **ГРИЛЬ** до тех пор, пока на дисплее не будет отображаться только указатель СВЧ-излучения.

## 5.11 Избранные

Для печи предусмотрены 3 любимых рецепта.

- ★<sub>1</sub> Размягченное масло
- ★<sub>2</sub> Расплавленный шоколад
- ★<sub>3</sub> Кекс в кружке

**Пример:** Как размягчить масло.

1. Однократно нажмите кнопку **ИЗБРАННЫЕ 1**.
2. Поворачивайте круглую ручку, чтобы задать вес.
3. Нажмите кнопку **СТАРТ**.

- i** Если на сегментах дисплея отображается вращающаяся картинка, это указывает на необходимость перемешать или перевернуть пищу. Для продолжения приготовления пищи нажмите кнопку **СТАРТ**. Уровни мощности для предустановленных Избранных рецептов регулировать нельзя. Можно приготовить 1-4 кекса в кружке.

- !** **ВНИМАНИЕ!** Шоколад может очень сильно нагреться! Если для шоколада требуется более долгое время приготовления, добавьте 10 секунд. Будьте осторожны: шоколад может перегреться и подгореть.

Как перезаписать Избранные для ваших собственных рецептов.

1. Нажмите кнопку уровня мощности **УРОВНИ МОЩНОСТИ** для выбора.
2. Поворачивайте круглую ручку, чтобы задать желательное время приготовления.
3. Нажмите и удерживайте кнопку **ИЗБРАННЫЕ**, которую вы хотите настроить, до звукового сигнала и отображения звездочки избранного.

Сбросить «Любимую программу» на заводские настройки.

1. Нажмите кнопку **СТОП**.
2. Нажмите и удерживайте **УРОВНИ МОЩНОСТИ** 450 Вт в течение 3 секунд. Печь сбросит Избранные к заводским настройкам.

## 5.12 Автоматическая разморозка

Автоматическая разморозка автоматически выбирает правильный режим и время приготовления на основе веса продуктов.

Вы можете выбрать одно из 2 меню разморозки.

1. Автоматическая разморозка: Мясо/рыба/домашняя птица
2. Автоматическая разморозка: Хлеб

**Пример:** Как разморозить стейк весом 0,2 кг.

1. Выберите меню авторазморозки однократно нажав кнопку **АВТОМАТИЧЕСКОЙ РАЗМОРОЗКИ**.
2. Поворачивайте круглую ручку, чтобы выбрать вес.
3. Нажмите кнопку **СТАРТ**.

- i** Если на сегментах дисплея отображается вращающаяся картинка, это указывает на необходимость перемешать или перевернуть пищу. Для продолжения нажмите кнопку **СТАРТ**. В конце периода автоматической разморозки программа автоматически остановится. В режиме автоматической разморозки функция регулировки времени/мощности недоступна.

## 6. РЕЦЕПТЫ

### 6.1 Избранные

Избранные	Вес	Кнопка	Процедура
Размягченное масло	0,05–0,25 kg	★ <sub>1</sub>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Поместите масло в блюдо из термостойкого стекла. После приготовления хорошо размешайте.</li> </ul>
Расплавленный шоколад	0,1–0,2 kg	★ <sub>2</sub>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Разломайте шоколад на маленькие куски. Поместите шоколад в блюдо из термостойкого стекла. Перемешайте после звукового сигнала колокольчика. После приготовления хорошо размешайте.</li> </ul> <p> <b>ВНИМАНИЕ!</b> Шоколад может очень сильно нагреться! Если для шоколада требуется более долгое время приготовления, добавьте 10 секунд. Будьте осторожны: шоколад может перегреться и подгореть.</p>
Кекс в кружке	1–4 кружки	★ <sub>3</sub>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Приготовьте торт по рецепту: Установите кружку на краю вращающейся подставки. Дайте постоять в течение 30 секунд после приготовления.</li> </ul>

## 6.2 Рецепты кекса в кружке

<b>Насыщенный шоколадный кекс в кружке</b>	
Ингредиенты	
на 1 кружку:	
2½ стол. ложки	Пшеничная мука (25 г)
2 стол. ложки	Какао-порошок (12 г)
2½ стол. ложки	Сахарная пудра (30 г)
¼ чайн. ложки	Разрыхлитель теста
1½ стол. ложки	Растительное масло (15 г)
¼ чайн. ложки	Экстракт ванили
1	Среднее яйцо

Способ приготовления:

1. Поместите все сухие ингредиенты в кружку, хорошо перемешайте вилкой.
2. Добавить растительное масло, экстракт ванили и яйцо, хорошо перемешайте.
3. Установите кружку сместив ее от центра врачающейся подставки.
4. Готовьте, используя  . Кекс поднимется в кружке при приготовлении.

После приготовления дайте ему постоять 30 секунд.

Украсьте завитком шоколадного крема.  
Совет: Чтобы приготовить шоколадно-апельсиновый кекс в кружке замените экстракт ванили чайной ложкой апельсинового экстракта.

<b>Малиновый кекс в кружке</b>	
Ингредиенты	
на 1 кружку:	
2½ стол. ложки	Пшеничная мука (25 г)
2½ стол. ложки	Сахарная пудра (30 г)
¼ чайн. ложки	Разрыхлитель теста
1½ стол. ложки	Растительное масло (15 г)
½ чайн. ложки	Экстракт ванили
1	Среднее яйцо
1½ ст. ложки	Малиновое варенье без косточек

Способ приготовления:

1. Поместите все сухие ингредиенты в кружку, хорошо перемешайте вилкой.
2. Добавить растительное масло, экстракт ванили и яйцо, хорошо перемешайте.
3. Ложкой осторожно добавьте варенье, чтобы на смеси образовались полоски.
4. Установите кружку сместив ее от центра врачающейся подставки.
5. Готовьте, используя  . Кекс поднимется в кружке при приготовлении.

После приготовления дайте ему постоять 30 секунд.

Украсьте завитком ванильного крема.

<b>Яблочный кекс с крошкой в кружке</b>	
Ингредиенты	
на 1 кружку:	
2½ стол. ложки	Пшеничная мука (25 г)
2 стол. ложки	Рыхлый коричневый сахар (30 г)
¼ чайн. ложки	Разрыхлитель теста
¼ чайн. ложки	Молотая корица
1½ стол. ложки	Растительное масло (15 г)
1	Среднее яйцо
1½ стол. ложки	Яблочное пюре (30 г)
половина (7 г)	Овсяное печенье, раскрошенное

<b>Кекс с арахисовым маслом в кружке</b>	
Ингредиенты	
на 1 кружку:	
2½ стол. ложки	Пшеничная мука (25 г)
2 стол. ложки	Рыхлый коричневый сахар (30 г)
¼ чайн. ложки	Разрыхлитель теста
1½ стол. ложки	Растительное масло (15 г)
¼ чайн. ложки	Эстракт ванили
2 стол. ложки	Мягкое арахисовое масло (30 г)
1	Среднее яйцо

Способ приготовления:

1. Поместите все сухие ингредиенты (кроме печенья) в кружку, хорошо перемешайте вилкой.
2. Добавьте растительное масло и яйцо, хорошо перемешайте.
3. Ложкой осторожно добавьте яблочное пюре, чтобы на смеси образовались полоски.
4. Посыпьте сверху раскрошенным печеньем.
5. Установите кружку сместив ее от центра врачающейся подставки.
6. Готовьте, используя  . Кекс поднимется в кружке при приготовлении.

После приготовления дайте ему постоять 30 секунд.

Украсьте шариком ванильного мороженого.



**ВНИМАНИЕ!** Яблочное пюре будет горячим.

Способ приготовления:

1. Поместите все сухие ингредиенты в кружку, хорошо перемешайте вилкой.
2. Добавьте растительное масло, экстракт ванили, арахисовое масло и яйцо, хорошо перемешайте.
3. Установите кружку сместив ее от центра врачающейся подставки.
4. Готовьте, используя  . Кекс поднимется в кружке при приготовлении.

После приготовления дайте ему постоять 30 секунд.

Украсьте сверху шоколадной пастой.

Совет: Используйте арахисовое масло с кусочками арахиса.

<b>Кекс «Лимонный дождь» в кружке</b>	
<b>Ингредиенты</b>	
на 1 кружку:	
2½ столов. ложки Пшеничная мука (25 г)	
2½ столов. ложки Сахарная пудра (30 г)	
¼ чайн. ложки Разрыхлитель теста	
1½ столов. ложки Растительное масло (15 г)	
1 ч. ложки	Цедра лимона
1	Среднее яйцо
Заливка:	1 стол. ложка лимонного сока, смешанного с 2 стол. ложками сахарной пудры.

#### Способ приготовления:

1. Поместите все сухие ингредиенты в кружку, хорошо перемешайте вилкой.
2. Добавьте растительное масло, цедру лимона и яйцо, хорошо перемешайте.
3. Установите кружку сместив ее от центра вращающейся подставки.
4. Готовьте, используя . Кекс поднимется в кружке при приготовлении.
5. Приготовьте заливку кекса, смешав лимонный сок с сахарной пудрой.
6. После приготовления выньте кекс, проткните верх с помощью шпажки, затем сбрызните верх кекса, затем оставьте на 30 секунд.

<b>Морковный кекс в кружке</b>	
<b>Ингредиенты</b>	
на 1 кружку:	
2 столов. ложки Пшеничная мука (20 г)	
2½ столов. ложки Светло- коричневый сахар (30 г)	
¼ чайн. ложки Разрыхлитель теста	
¼ чайн. ложки Молотая корица	
¼ чайн. ложки Молотый мускатный орех	
1 ст. ложка	Молотый миндаль
1½ столов. ложки	Подсолнечное масло (15 г)
	Цедра ½ апельсина
30 г	Натертая морковь
1	Среднее яйцо
Kремовый топпинг:	15 г. сливочного масла, 40 г. разрыхленной сахарной пудры 40 г. жирного сливочного сыра, ½ чайн. ложки апельс. сока

#### Способ приготовления:

1. Поместите все сухие ингредиенты в кружку, хорошо перемешайте вилкой.
2. Добавьте подсолнечное масло, цедру апельсина, натертую морковь и яйцо, хорошо перемешайте.
3. Добавьте подсолнечное масло, цедру апельсина, натертую морковь и яйцо, хорошо перемешайте.
4. Готовьте, используя . Кекс поднимется в кружке при приготовлении.

5. Приготовьте топпинг смешав масло, сахарную пудру, сливочный сыр и апельсиновый сок.

После приготовления дайте ему постоять 30 секунд.

Дать кексу остить, затем добавить топпинг.

## 6.3 Автоматическая разморозка

Автоматическая разморозка	Вес	Кнопка	Процедура
Мясо/рыба/домашняя птица  (Рыба целиком, рыбные стейки, рыбное филе, куриные ножки, куриные грудки, мясной фарш, стейк, отбивные, гамбургеры и сосиски)	0,2-1,0 кг	 x1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Поместите пищу в открытое блюдо и установите его по центру вращающейся подставки.</li> <li>Когда прозвучит сигнал, переверните пищу, перемешайте кусочки и разделите их. Закройте тонкие части и теплые места алюминиевой фольгой.</li> <li>После разморозки заверните еду в алюминиевую фольгу на 15–45 минут и подождите, пока она не разморозится полностью.</li> <li>Мясной фарш: когда прозвучит сигнал, переверните пищу. По возможности удалите размороженные куски.</li> </ul> <p> Не подходит для целых тушек домашней птицы.</p>
Хлеб	0,1-1,0 кг	 x2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Распределите пищу по открытому блюду, расположенному в центре вращающейся подставки. Если вес пищи составляет 1,0 кг, положите ее прямо на вращающуюся подставку.</li> <li>Когда прозвучит сигнал, переверните пищу, перемешайте ее и удалите размороженные кусочки.</li> <li>После разморозки накройте блюдо алюминиевой фольгой и дайте ему постоять 5–15 минут до тех пор, пока оно полностью не разморозится.</li> </ul>



Введите вес пищи. Не включайте вес контейнера.

Если вес или количество пищи превышает значения, приведенные в таблицах для режима автоматического приготовления и разморозки, готовьте ее вручную.

Окончательная температура будет варьироваться в зависимости от первоначальной температуры.

Стейки и отбивные необходимо замораживать, укладывая одним слоем.

Мясной фарш следует замораживать в тонкой форме.

## 6.4 Разогревание пищи и напитков

пищи/напитков	Количе-ство -г/мл-	Настр-ойка	Уровень мощнос-ти	Время -мин-	Метод
Молоко, 1 чашка	150	СВЧ-излучение	900 Вт	1	не накрывать
Вода 6 чашек 1 блюдо	150	СВЧ-излучение	900 Вт	2	не накрывать
	900	СВЧ-излучение	900 Вт	8-10	не накрывать
	1000	СВЧ-излучение	900 Вт	9-11	не накрывать
Одна тарелка пищи	400	СВЧ-излучение	900 Вт	4-6	накройте крышкой, помешивайте во время нагревания
Суп/тушеное блюдо	200	СВЧ-излучение	900 Вт	1-2	накройте крышкой, размешайте после нагревания
Овощи	500	СВЧ-излучение	900 Вт	3-5	накройте крышкой, помешивайте во время нагревания
Мясо, 1 кусок <sup>1)</sup>	200	СВЧ-излучение	900 Вт	3	полейте тонким слоем соуса и накройте крышкой
Рыбное филе <sup>1)</sup>	200	СВЧ-излучение	900 Вт	3-5	накройте крышкой
Пирог, 1 кусок	150	СВЧ-излучение	450 Вт	½ -1	поместите на открытое блюдо
Продукты детского питания, 1 баночка	190	СВЧ-излучение	450 Вт	½ -1	перенесите в подходящий контейнер для СВЧ-печей, тщательно размешайте после нагревания и проверьте температуру
Мягкий маргарин или масло <sup>1)</sup>	50	СВЧ-излучение	900 Вт	½	накройте крышкой
Мягкий шоколад	100	СВЧ-излучение	450 Вт	3-4	время от времени помешивайте

<sup>1)</sup>охлажденный

## 6.5 Разморозка

пищи	Количе-ство -г-	Настр-ойка	Уровень мощнос-ти	Время -мин-	Метод	Время настаив ания -мин-
Гуляш	500	СВЧ-излучение	270 Вт	8-9	помешивайте во время размораживания	10-30
Пирог, 1 кусок	150	СВЧ-излучение	90 Вт	1-3	поместите на открытое блюдо	5
Фрукты	250	СВЧ-излучение	270 Вт	3-5	равномерно разложите, переворачивайте во время разморозки	5

## 6.6 Приготовление из замороженного состояния

пищи	Количе- ство -г-	Настр- ойка	Уровень мощнос- ти	Время -мин-	Метод	Время настайв ания -мин-
Рыбное филе	300	СВЧ-излучение	900 Вт	9-11	накройте крышкой	2
Одна тарелка пищи	400	СВЧ-излучение	900 Вт	8-10	накройте крышкой, помешайте через 6 минут	2

## 6.7 Приготовление обычное и на гриле

пищи	Количе- ство -г-	Настр- ойка	Уровень мощнос- ти	Время -мин-	Метод	Время настайв ания -мин-
Брокколи/ Горох	500	СВЧ-излучение	900 Вт	6-8	добавьте 4-5 ст. ложек воды, накройте крышкой, помешайте наполовину приготовленное блюдо	-
Морковь	500	СВЧ-излучение	900 Вт	9-11	нарежьте кольцами, добавьте 4-5 ст. ложек воды, накройте крышкой, помешайте наполовину приготовленное блюдо	-
Жаркое	1000	СВЧ-излучение Двойной- гриль СВЧ-излучение гриль	450 Вт 450 Вт 450 Вт	16-17 9-10 <sup>1)</sup> 9-10 9-10	добавьте приправы по вкусу, поставьте на нижнюю решетку, переверните через <sup>1)</sup>	10
Стейки из вырезки 2 куска	400	гриль гриль		10-11 <sup>1)</sup> 10-11	положите на верхнюю решетку, переверните через <sup>1)</sup> , добавьте приправы после поджаривания	
Подрумянивание блод в форме для запекания		гриль		11-15	поставьте блюдо на нижнюю решетку	
Жареный сыр	1 кусок	гриль гриль	450 Вт	4-5 <sup>1)</sup> 3-4 <sup>2)</sup>	Поместите 2 куска хлеба на высокую стойку, покройте один кусок сыром, готовьте <sup>1)</sup> , поместите поджаренный кусок поверх сыра на тост, переверните и готовьте <sup>2)</sup>	
Замороженная пицца	400	СВЧ-излучение Двойной- гриль	450 Вт 450 Вт	4-5 5-6	поставьте блюдо на нижнюю решетку	



При работе печи в любом режиме в течение 3 минут или более, вентилятор будет работать в течение 2 минут после окончания приготовления пищи. При открытии дверцы вентилятор остановится, после закрытия дверцы возобновит работу до истечения 2 минут (включая время открытия дверцы). При работе печи менее 3 минут вентилятор не включается.

## 7. СОВЕТЫ И ПОДСКАЗКИ

### 7.1 Посуда для СВЧ-печей

Посуда	Для СВЧ-печей	Комментарии
Алюминиевая фольга/ контейнеры из фольги	✓ / X	Для защиты пищи от перегрева могут применяться маленькие кусочки алюминиевой фольги. Держите фольгу на расстоянии не менее 2 см от стенок печи, чтобы не возник дуговой разряд. Контейнеры из фольги не рекомендуется использовать, если это не указано производителем ; тщательно выполняйте инструкции.
Фарфор и керамика	✓ / X	Фарфор, гончарные изделия, изделия из глазированной глины и костяного фарфора, за исключением изделий с металлическими украшениями, обычно считаются пригодными.
Стеклянная тара (например, Ругех®)	✓	При использовании изделий из тонкого стекла необходимо соблюдать осторожность, поскольку при внезапном нагреве они могут лопнуть или треснуть.
Металл	X	Использовать металлическую посуду в СВЧ-печах не рекомендуется, поскольку при этом образуется дуговой разряд, который может вызвать пожар.
Пластик и полистирол (например, контейнеры для продуктов быстрого приготовления)	✓	Необходимо принимать меры предосторожности, поскольку некоторые контейнеры могут покоробиться, расплавиться или изменить окраску при высоких температурах.
Пакеты для холодильника или жарки	✓	Пакеты нужно протыкать, чтобы выпускать пар. Убедитесь в том, что они пригодны для микроволновых печей. Не применяйте пластиковые или металлические стяжки, поскольку они могут расплавиться или загореться из-за дугового разряда на металлической поверхности.
Бумажные тарелки, чаши и кухонная бумага	✓	Используйте их только для разогревания или впитывания влаги. Будьте внимательны: перегрев может привести к пожару.
Контейнеры из соломки и дерева	✓	Всегда присматривайте за печью при использовании этих материалов, поскольку перегрев может вызвать пожар.
Бумага из вторсырья и газеты	X	Может содержать следы металла, которые будут вызывать дуговой разряд и могут привести к пожару.

## 7.2 Приготовление пищи в микроволновой печи

Приготовление пищи в микроволновой печи	
Состав	Пищу с высоким содержанием жиров и сахара (рождественский пудинг, сладкие пирожки) не нужно долго греть. Будьте внимательны, так как перегрев может привести к пожару.
Размер	Чтобы пища нагревалась равномерно, сделайте так, чтобы все кусочки были одного размера.
Температура пищи	Первоначальная температура пищи влияет на длительность приготовления. Делайте надрезы на пище с наполнителями (например, на пончиках с джемом), чтобы выпустить пар и тепло.
Размещение	Разместите самые толстые кусочки еды (например, куриные ножки) так, чтобы они находились у края блюда.
Накрывание	Используйте липкую ленту для СВЧ-печей или подходящую крышку.
Протыкание	Пищу, покрытую скорлупой, кожей или мембраной, необходимо проткнуть в нескольких местах перед приготовлением или разогревом. Иначе скопившийся пар может привести к взрыву пищи (например, картофеля, рыбы, чипслят или сосисок).
<p> <b>ВНИМАНИЕ!</b> Яйца не следует нагревать с помощью СВЧ-излучения, так как они могут взрываться даже после завершения приготовления (например, яйца без скорлупы или сваренные вскруты).</p>	
Помешивание и переворачивание	Чтобы пища равномерно разогревалась, важно помешивать и переворачивать ее во время приготовления. Помешивание и переворачивание всегда следует осуществлять, начиная от края к центру.
Настиливание	После приготовления необходимо дать пище остыть, чтобы тепло распределилось равномерно.
Экранирование	Теплые области (например, куриных ножек и крыльев) можно экранировать маленькими кусочками фольги, которые отражают СВЧ-излучение.



Во избежание ожогов используйте держатели для кастрюли или жаропрочные перчатки, вынимая пищу из печи. Всегда открывайте контейнеры, наборы для приготовления попкорна, мешочки для приготовления в печи и т. д., направляя их в сторону от лица и рук, чтобы вас не обдало паром.

При открывании дверцы печи всегда стойте поодаль, чтобы избежать тепловых ожогов и ошпаривания. После нагревания нарежьте запеченную пищу ломтиками, чтобы выпустить пар и не обжечься.

## 8. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ

Проблема	Удостовериться, что: / Предпринять следующее действие:
Микроволновая печь не включается?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Не отключено электроснабжение.</li> <li>• Не сработал защитный автоматический выключатель электроснабжения.</li> <li>• Если защитный автоматический выключатель электроснабжения при включении прибора продолжает срабатывать, обратитесь в авторизованный сервисный центр Electrolux.</li> </ul>
Режим СВЧ-излучения не функционирует?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Дверца правильно закрыта.</li> <li>• Дверные прокладки и уплотняемые поверхности чистые.</li> <li>• Была нажата кнопка <b>СТАРТ</b>.</li> </ul>
Вращающаяся подставка не вращается?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Опора вращающейся подставки правильно подключена к приводу.</li> <li>• Посуда не выступает за пределы вращающейся подставки.</li> <li>• Пища не выступает за пределы подставки, мешая ей вращаться.</li> <li>• В углублении под вращающейся подставкой ничего нет.</li> </ul>
СВЧ-излучение не выключается?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Отключите электроснабжение прибора.</li> <li>• Обратитесь в авторизованный сервисный центр Electrolux.</li> </ul>
Не включается свет в печи?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Обратитесь в авторизованный сервисный центр Electrolux. (Лампы внутреннего освещения могут быть заменены только в авторизованном сервисном центре).</li> </ul>
Пища дольше нагревается и готовится, чем раньше?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Выберите более длительное время приготовления (двойной объем требует увеличения времени приготовления почти в два раза).</li> <li>• Если пища холоднее, чем обычно, время от времени помешивайте ее или поворачивайте.</li> <li>• Выберите более высокий уровень мощности.</li> </ul>
Дверца не открывается вследствие отключения питания?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Осторожно откройте стеклянную дверцу, потянув ее наружу за правый нижний угол.</li> </ul>

## 9. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение переменного тока	220-240 В, 50 Гц, однофазное
Плавкий предохранитель/выключатель линии распределения	минимум 16 А
Потребляемая мощность: СВЧ излучение Гриль СВЧ излучение/гриль	1.4 кВт 0.85 кВт 2.20 кВт
Выходная мощность: СВЧ излучение Гриль	900 Вт (IEC 60705) 800 Вт
Частота СВЧ-излучения	2450 МГц <sup>1)</sup> (группа 2, класс В)
Внешние размеры: MBE2658DEM	596 мм (Ш) x 459 мм (В) x 404 мм (Г)
Размеры рабочей камеры	342 мм (Ш) x 207 мм (В) x 368 мм (Г) <sup>2)</sup>
Вместимость печи	26 литров <sup>2)</sup>
Вращающаяся подставка	Ø 325 мм, стекло
Вес	около 19,5 кг

<sup>1)</sup> Этот продукт отвечает требованиям европейского стандарта EN55011.

Согласно этому стандарту он классифицируется как оборудование группы 2 класса В.

Группа 2 означает, что оборудование специально генерирует высокочастотную энергию в виде электромагнитного излучения для тепловой обработки пищи.

Оборудование класса В означает, что данное оборудование пригодно для использования в домашних условиях.

<sup>2)</sup> Внутренняя вместимость рассчитывается путем измерения максимальной ширины, глубины и высоты. Фактический объем вмещаемой пищи меньше.

## 10. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Материалы с символом  следует сдавать на переработку. Положите упаковку в соответствующие контейнеры для сбора вторичного сырья.

Принимая участие в переработке старого электробытового оборудования, Вы помогаете защитить окружающую среду и здоровье человека.

Не выбрасывайте вместе с бытовыми отходами бытовую технику, помеченную символом . Доставьте изделие на местное предприятие по переработке вторичного сырья или обратитесь в свое муниципальное управление.

Дата производства данного изделия указана в серийном номере, где первая цифра номера соответствует последней цифре года производства, вторая и третья цифры – порядковому номеру недели. Например, серийный номер 93012345 означает, что изделие произведено на тридцатой неделе 2019 года.

Изготовитель: Electrolux Appliances AB,  
St. Göransgatan 143, 105 45 Stockholm, Швеция.

Изготовлено в Соединённом Королевстве  
Великобритании и Северной Ирландии.

Импортёр и уполномоченная изготовителем организация:  
ООО "Электролюкс Рус", Кожевнический проезд 1, 115114,  
Москва; тел.: 8-800-200-3589, [www.electrolux.ru](http://www.electrolux.ru), [www.aeg.ru](http://www.aeg.ru)

## ЗМІСТ

1. ВАЖЛИВІ ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ.....	57
2. УСТАНОВЛЕННЯ .....	62
3. ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД ПРИСТРОЮ .....	66
4. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ.....	67
5. РОБОТА .....	68
6. РЕЦЕПТИ .....	72
7. КОРИСНІ ПОРАДИ .....	79
8. ЩО РОБИТИ, ЯКЩО .....	81
9. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ .....	82
10. ЕКОЛОГІЧНА ДОВІДКА.....	82

## МИ ДУМАЄМО ПРО ВАС

Дякуємо, що вибрали цей продукт компанії AEG. Ми створили його, щоб він без проблем служив вам роками, і застосували інноваційні технології, що спростилять ваше життя – функції, які ви не завжди знайдете у звичайних пристроях. Будь ласка, присвятіть кілька хвилин і прочитайте цей посібник, щоб максимально використати можливості продукту.

**Звертайтесь на наш веб-сайт:**



Поради з використання, брошури, інструкції з усунення несправностей, сервісна інформація:  
[www.aeg.com](http://www.aeg.com)



Зареєструйте виріб, щоб отримати покращене обслуговування:  
[www.registeraeg.com](http://www.registeraeg.com)



Придбання приладдя, витратних матеріалів та оригінальних запчастин для вашого пристроя:  
[www.aeg.com/shop](http://www.aeg.com/shop)

## РОБОТА З КЛІЄНТАМИ ТА СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Рекомендується використовувати оригінальні запчастини.

При звертанні до сервісного центру необхідно мати наступну інформацію.

Її можна знайти на табличці з технічними даними. Модель, номер виробу, серійний номер.

**Увага!** Важлива інформація з техніки безпеки

Загальна інформація й рекомендації

Інформація щодо захисту навколошнього середовища

Дані можуть бути змінені без попередження.

## 1. ⚠ ВАЖЛИВІ ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Забороняється використання цього пристрою дітям молодше 8 років; особам з послабленими фізичними, чутливими та психічними здібностями; особам без досвіду роботи з пристроям або не знаючим, як його використовувати, за винятком коли пристрій використовується зазначеними особами під наглядом або керуванням осіб, які забезпечують безпечне використання і розуміння ризиків, пов'язаних з ним. Діти повинні користуватися пристроям під наглядом, щоб простежити, що вони не граються ним. Очищення і обслуговування може здійснюватися тільки дітьми віком 8 років і старше і тільки під наглядом дорослих.

Цей прилад не призначений для використання на висотах понад 2000 м.



**ВАЖЛИВО! ВАЖЛИВІ ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ: УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ І ЗБЕРЕЖТЬ НА МАЙБУТНЄ.**



### **УВАГА!**

У разі пошкодження дверцят або ущільнювачів експлуатація печі можлива лише після ремонту, проведеного компетентною особою.



### **УВАГА!**

З міркувань безпеки всі дії, пов'язані з обслуговуванням або ремонтом печі, які передбачають знімання кришки, що забезпечує захист від випромінювання мікрохвильової енергії, має виконувати лише компетентна особа.



### **УВАГА!**

Не підігрівайте рідину та іншу їжу у закритому посуді, оскільки вони можуть вибухнути.

Цей пристрій призначений для використання в побутових та подібних цілях, зокрема: на кухнях для працівників у магазинах, офісах та інших місцях роботи; у фермерських господарствах; для клієнтів готелів, мотелів та інших середовищах для проживання; у закладах, що пропонують нічліг та сніданок.

Користуйтесь лише контейнерами та посудом, які можна використовувати у мікрохвильовій печі.

Не дозволяється використовувати під час приготування у мікрохвильовому режимі металеві ємності для продуктів і напоїв.

Не залишайте піч без нагляду, якщо використовуєте одноразові пластикові, паперові чи інші займисті контейнери.

Ця мікрохвильова піч призначена для розігрівання їжі та напоїв. Сушіння їжі чи одягу та нагрівання грілок, тапок, губок, вологої тканини тощо може привести до травм, займання чи пожежі.

Якщо їжа, що підігрівається, починає димітися, НЕ ВІДКРИВАЙТЕ ДВЕРЦЯТ. Вимкніть і від'єднайте піч від електромережі, та зачекайте, доки їжа перестане димітися. Відкривання дверцят, доки їжа димиться, може спричинити пожежу.

Підігрівання напоїв у мікрохвильовій печі може спричинити їх переливання через край, тому будьте обережні, виймаючи тару.

Щоб уникнути опіків, перед вживанням переміщуйте чи збовтуйте вміст пляшечок для годування й баночок з дитячим харчуванням, а також перевіряйте його температуру.

Не готуйте яйця у шкаралупі і не нагрівайте у мікрохвильовій печі цілі зварені «в круту» яйця, оскільки вони можуть вибухнути навіть після завершення готування.

## 1.1 Догляд і миття

**Дверцята:**

Усувайте всі забруднення, регулярно протираючи дверцята з обох боків, ущільнювач дверцят і поверхню його прилягання м'якою вологою ганчіркою. Не користуйтесь агресивними абразивними засобами для чищення чи металевими губками для чищення дверцят, оскільки можна подряпати поверхню, що може спричинити руйнування скла.

**Внутрішня поверхня печі:**

Щоб очистити, витирайте бризки чи плями м'якою вологою ганчірочкою чи губкою після кожного використання, доки піч ще тепла. Для усунення сильного забруднення скористайтесь рідким милом і кілька разів протріть пляму вологою ганчірочкою, доки усі сліди не зникнуть. Не знімайте кришку хвилеводу. Переконайтесь, що рідке мило чи вода не потрапили у маленькі вентиляційні отвори на стінках, це може пошкодити піч. Не користуйтесь засобами для чищення, що розпилуються, у внутрішній камері печі. Регулярно нагрівайте піч, умикаючи гриль. Залишки їжі чи жиру можуть димітися або мати неприємний запах. Після використання мийте кришку хвилеводу, камеру печі, поворотний столик і підставку під нього. Вони повинні бути сухі і без жиру. Залишки жиру можуть перегрітися, почати димітися чи загорітися.

**Зовнішня поверхня печі:**

Зовнішня поверхня печі легко миється рідким милом з водою. Переконайтесь, що мило витерте вологою ганчірочкою, і протріть зовнішню поверхню насухо м'яким рушником.

**Панель керування:**

Відкрийте дверцята перед миттям, щоб вимкнути

панель керування. Будьте обережні, протираючи панель керування. Змоченою у воді ганчіркою обережно протріть панель для усунення бруду. Уникайте надмірного використання води. Не користуйтесь жодними хімікатами чи абразивними засобами для чищення.

Поворотний столик і його підставка:

Витягніть поворотний столик і підставку під нього з печі. Промийте поворотний столик і його підставку у воді з невеликим вмістом миючих засобів. Протріть насухо. Поворотний столик і підставку можна мити в посудомийній машині.

Решітки:

Мийте решітки у розчині з невеликим вмістом засобу для миття і висушуйте. Решітки можна мити у посудомийній машині.



### **ВАЖЛИВО!**

Регулярно мийте піч та усуваїте залишки їжі. Якщо не зберігати піч у чистоті, її поверхня може пошкодитись, що скорочує термін експлуатації пристрою і може спричинити небезпечні ситуації.

Виймаючи ємності з приладу, будьте обережні, щоб не порушити положення поворотного столика.



### **ВАЖЛИВО!**

Не користуйтесь паровим пристроєм для миття. Мікрохвильова піч призначена для вбудованого монтажу.

Деталі цього пристрою нагріваються під час роботи. Будьте обережні! Не торкайтесь нагрівальних елементів.



## УВАГА!


Не дозволяйте дітям наблизатися до дверцят і доступних частин, що можуть нагріватися під час роботи грилю. Дітей не варто допускати, бо вони можуть обпектись.




## ВАЖЛИВО!

Не використовуйте комерційні засоби для чищення духовок, парові пристрої для миття, абразивні та агресивні засоби для чищення, такі, що містять гідроксид натрію, а також жорсткі губки для догляду за будь-якими елементами мікрохвильової печі.

## 2. УСТАНОВЛЕННЯ







Мікрохвильову піч можна встановити в положеннях А і Б:



Положення	Виміри ніші		
	Ш	Г	В
А	562	x	550 x 450
Б	562	x	500 x 450


Габарити (мм)

## 2.1 Установлення пристрою



1. Зніміть усю упаковку й уважно перевірте, чи немає спілів пошкодження.
2. Встановіть кріпильні гачки у кухонній шафі, використовуючи надані інструкції та шаблон.
3. Повільно та без застосування сили встановіть пристрій всередину кухонної шафи. Прилад необхідно підняти для монтажу на кріпильних гачках, а потім опустити на місце. У випадку виникнення перешкод під час монтажу гачок можна посунути. Передньою рамкою печі необхідно вирівняти з передньою кромкою кухонної шафи.
4. Переконайтесь, що пристрій стоїть надійно і не хитається. Переконайтесь, що між дверцятами шафи над піччю і верхнім краєм передньої панелі залишається відстань 4 мм (див. малюнок).

## 2.2 Підключення пристрою до мережі живлення



- Доступ до розетки повинен бути вільним, щоб у разі небезпеки швидко від'єднати пристрій від електромережі. Або можливість відключити піч від мережі потрібно забезпечити за допомогою вимикача в електропроводці відповідно до правил електромережі.
- Кабель живлення може замінити лише електрик.
- Щоб уникнути небезпеки, заміну шнура живлення в разі пошкодження має здійснити виробник, його агент із обслуговування чи особи аналогічної кваліфікації.
- Розетка не повинна знаходитись за шафою.
- Найкраще її положення - над шафою, див. (А).
- Підключіть пристрій до окремої фази 220-240 В/50 Гц змінного струму через встановлену належним чином розетку із заземленням. Розетка повинна бути злита з 16 А запобіжником.
- Перш ніж встановлювати, прив'яжіть мотузок до кабелю живлення, щоб оцінити підключення до точки (А) під час установлення пристрою.
- Підключаючи пристрій до шафи з високими стінками, НЕ загинайте кабель живлення.
- Не занурюйте кабель живлення чи вилку у воду або іншу рідину.
- Стежте, щоб кабель живлення не стикався з гарячими чи гострими предметами, наприклад вентиляційними отворами для гарячого повітря на задній стінці печі.

## 2.3 Додаткові рекомендації

Не підгрівайте в мікрохвильовій печі олію для смажіння у фритюрі. Її температуру неможливо контролювати і олія може загорітися. Для приготування попкорну користуйтеся лише спеціальним посудом для попкорну у мікрохвильових печах.

Особи, що користуються КАРДІОСТИМУЛЯТОРАМИ, повинні проконсультуватися зі своїм лікарем чи виробником кардіостимулятора щодо заходів безпеки у зв'язку з мікрохвильовими печами.

Ніколи не заливайте рідину і не вставляйте предмети в отвори замка дверцят чи вентиляційні отвори. У разі потрапляння рідини в ці отвори, негайно вимкніть піч, відключить її з розетки і зверніться до уповноваженого ELECTROLUX сервісного центру.

Ніколи жодним чином не модифікуйте піч.

Користуйтеся лише поворотним столиком і підставкою під нього, розробленими для цієї печі. Не користуйтеся піччю без поворотного столика.

Щоб не пошкодити поворотний столик:


- Перш ніж протерти поворотний столик водою, дозвольте йому охолонути.
- Не ставте гарячу їжу чи гарячий посуд на холодний поворотний столик.
- Не ставте холодну їжу чи холодний посуд на гарячий поворотний столик.

Не користуйтеся пластиковими контейнерами для режиму мікрохвиль, якщо піч ще гаряча після використання режимів ГРИЛЬ або ПОДВІЙНИЙ ГРИЛЬ, оскільки вони можуть розпліватися. Не користуйтеся пластиковими контейнерами для згаданих вище режимів, якщо виробник контейнера не зазначив їх придатність для цього.

Виробник і дилер не несуть жодної відповідальності за пошкодження печі чи особисті травми внаслідок недотримання процедури правильного підключення до мережі живлення. На стінках печі чи навколо ущільнювача дверцят та поверхні його прилягання може з'являтися конденсат і краплі води. Це нормальне явище, яке не свідчить про протікання мікрохвильової печі чи її несправність.



### 3. ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД ПРИСТРОЮ

#### 3.1 Мікрохвильова піч



- 1** Нагрівальний елемент гриля
- 2** Передня панель
- 3** Лампа освітлення
- 4** Панель керування
- 5** Кнопка відчинення дверцят
- 6** Кнопка відкривання дверцят
- 7** Камера печі
- 8** Вісь електродвигуна поворотного столика
- 9** Ущільнення дверцят і поверхня прилягання

#### 3.2 Додатки




Перевірте наявність таких додатків:

- 1** Поворотний столик
- 2** Підставка поворотного столика
- 3** Висока решітка
- 4** Низька решітка

- Помістіть опору обертової підставки на підлогу заглиблення.
- Установіть поворотний столик на підставку.
- Щоб не пошкодити поворотний столик, переконайтесь, що ви вивімаете тарілки чи контейнери без поворотного столика.

- i** У разі замовлення додаткових аксесуарів, будь ласка, вказуйте артикул та назву моделі дилеру або представнику уповноваженого ELECTROLUX сервісного центру.

### 3.3 Панель керування



- |          |                                  |                                |   |
|----------|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>1</b> | Індикатори на цифровому екрані   | <b>2</b>                       | Кнопки встановлення рівнів потужності                 |
|          | Улюблени                         |                                | Кнопки вибору з улюбленого                            |
|          | Кухонний таймер                  |                                | 4 Кнопка грилю  |
|          | Автоматичне розморожування хліба |                                | 5 Кнопка автоматичного розморожування                 |
|          | Гриль                            |                                | 6 Кнопка встановлення таймеру                         |
|          | Подвійний гриль                  |                                | 7 Регулятор Таймер/Вага                               |
|          | Режим мікрохвиль                 |                                | 8 Кнопка запуску/підтвердження/швидкого старту (ПУСК) |
|          | Зупинено/Скасовано               |                                | 9 Кнопка зупинки (СТОП)                               |
|          | Блокування від дітей             |                                | 10 Кнопка відчинення дверцят                          |
|          | Встановити час                   |                                |   |
|          | Сегменти дисплея                 |                                |   |
|          | Вага                             |                                |   |
|          |                                  | <b>90W 270W 450W 630W 900W</b> | Рівні потужності                                      |

## 4. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

### 4.1 Увімкнення

Увімкнувши піч уперше, можна встановити годинник. Піч оснащено годинником, який показує час у 24-годинному форматі.

- Пролунає звуковий сигнал і всі значки на дисплей будуть світитися протягом півсекунди. Повертаючи регулятор, виберіть, увімкнути («оп») чи вимкнути («oFF») годинник.
- Щоб вимкнути годинник, повертайте регулятор, доки на дисплей не з'явиться напис «oFF», а потім натисніть кнопку **ПУСК**. Піч готова до використання.

**i** Якщо годинник було вимкнено, але ви хочете ввімкнути його знову, натисніть кнопку **КУХОННИЙ ТАЙМЕР** двічі та перейдіть до п. 2b.

- Щоб увімкнути годинник, повертайте регулятор, доки на дисплей не з'явиться напис «оп», а потім натисніть кнопку **ПУСК**.

**Приклад:** Щоб встановити годинник на 18:45 у 24-годинному форматі.

- Поверніть регулятор, щоб встановити години.
- Для підтвердження натисніть кнопку **ПУСК**.

3. Повертаючи регулятор, встановіть хвилини.
4. Для підтвердження натисніть кнопку **ПУСК**.

**i** Коли годинник налаштовано, на дисплей відображатиметься час доби.

## 4.2 Режим очікування (економний режим)

Піч автоматично переходить в режим очікування, якщо протягом 5 хвилин не було здійснено жодної дії.

**Приклад:** Якщо годинник не було встановлено:

Дисплей буде вимкнено.

Щоб перервати режим очікування, відчиніть дверцята, натисніть будь-яку кнопку чи поверніть регулятор.

**Приклад:** Якщо годинник було встановлено:

По закінченні 5-хвилинного періоду час відображатиметься.

## 4.3 Корегування годинника після встановлення

Ви можете відкоригувати час після встановлення годинника.

**Приклад:** Щоб змінити час з 18:45 на 19:50.

1. Двічі натисніть кнопку **КУХОННИЙ ТАЙМЕР**.
2. Натисніть кнопку **ПУСК**.
3. Повертайте регулятор, доки на дисплей не з'явиться число «19».
4. Натисніть кнопку **ПУСК**.

# 5. РОБОТА

## 5.1 Готування у мікрохвильовій печі

**Приклад:** щоб нагріти суп протягом 2 хвилин 30 секунд на потужності мікрохвиль 630 Вт.

1. Натисніть кнопку вибору **РІВНІВ ПОТУЖНОСТІ** праворуч від трикутника, доки на дисплей не з'явиться «630 Вт».
2. Поверніть регулятор, щоб встановити час.
3. Натисніть кнопку **ПУСК**.

5. Повертаючи регулятор, доки на дисплей не з'явиться число «50».
6. Натисніть кнопку **ПУСК**.

## 4.4 Щоб вимкнути годинник і встановити режим очікування (економний режим)

1. Двічі натисніть кнопку **КУХОННИЙ ТАЙМЕР**.
2. Повертайте регулятор доки не з'явиться «off».
3. Для підтвердження натисніть кнопку **ПУСК**.

## 4.5 Блокування від дітей

Піч оснащено функцією безпеки, яка запобігає випадковому увімкненню печі дитиною. Якщо блокування активоване, жоден елемент печі не працюватиме, доки блокування не буде знято.

Увімкнути або вимкнути блокування можливо лише коли піч не знаходиться в робочому режимі.

**Приклад:** Увімкнення блокування.

Натисніть та утримуйте кнопку **СТОП** доки не почне світитися значок блокування від дітей.

**Приклад:** Вимкнення блокування.

Натисніть та утримуйте кнопку **СТОП** доки значок блокування від дітей не перестане світитися.

**i** Коли увімкнено функцію блокування від дітей жодна кнопка не працює, окрім кнопки **СТОП**.

**i** В режимі готування за допомогою мікрохвиль можна відрегулювати рівень потужності печі просто натиснувши кнопку безпосередньо під бажаним значенням.

Коли піч працює, Ви можете встановити **РІВЕНЬ ПОТУЖНОСТІ** натиснувши та утримуючи кнопку необхідного рівня потужності, доки нове значення потужності не засвітиться на дисплей. Високі

значення потужності чи дуже довгий час готування можуть перегріти їжу і спричинити пожежу.

Якщо вибрано «900 Вт», максимальна тривалість дії мікрохвиль, яку можна встановити — 15 хвилин.

Якщо піч працює в будь-якому режимі щонайменше 3 хвилини, вентилятор працюватиме ще протягом 2 хвилин після закінчення готування. При відчиненні дверцята вентилятор зупиняється, при зачиненні починає знову працювати доки не закінчиться 2 хвилини (включаючи час, коли

дверцята були відчинені). Якщо піч працювала менше 3 хвилин, вентилятор не вмикається.

По закінченні приготування поворотний столик продовжуватиме обертатись, аж поки посудину для приготування не повернеться в початкове положення. Освітлення камери залишатиметься ввімкненим, аж поки не припиниться обертання, або протягом 5 секунд (залежно від того, який час більше). По закінченні роботи піч подасть звуковий сигнал. Якщо під час цього процесу відчинити дверцята, обертання припиниться.

## 5.2 Рівні потужності

Рівень потужності	Пропонується використовувати
900 Вт/ ВИСОКА	Для швидкого приготування або підігрівання, (наприклад супів, запіканок, консервованої їжі, гарячих напоїв, овочів, риби тощо).
630 Вт	Для довшого приготування більш щільної їжі, наприклад печеної м'яса, м'ясних рулетів та страв на тарілці, а також для ніжких страв на зразок сирного соусу чи бісквіту. На цьому зниженному рівні соус не перекипить, а їжа готоватиметься рівномірно, не перегріваючись по краях.
450 Вт	Для щільної їжі, що вимагає довгого приготування звичайним способом, (наприклад страв з яловичини), рекомендуються використовувати це напаштування, щоб м'ясо було ніжним.
270 Вт/ РОЗМОРО- ЖУВАННЯ	Виберіть цей рівень потужності для розморожування, щоб забезпечити рівномірне розморожування продукту. Цей рівень також ідеальний для варіння рису, макаронних виробів, галушок та приготування омлетів.
90 Вт	Використовуйте його для обережного розморожування тортів чи випічки.
0 Вт	Для очікування/кухонного таймера.

BT = ВАТТ

## 5.3 Зниження рівня потужності

Режим приготування	Стандартний час	Зниження рівня потужності
Мікрохвилі 900 Вт	15 хвилин	Мікрохвилі 630 Вт
Гриль	10 хвилин	Гриль 500 Вт
Подвійний гриль	10 хвилин	Гриль 500 Вт

## 5.4 Корегування часу приготування під час процесу приготування їжі

Ви можете скорегувати час приготування під час процесу приготування їжі.

**Приклад:** Додавання 2 хвилин (120 секунд) за допомогою кнопки **ПУСК**.

1. Натисніть кнопку **ПУСК** чотири рази.  
Час приготування збільшиться на 120 секунд.

## 5.5 За допомогою кнопки СТОП

Натисніть кнопку **СТОП** один раз, щоб встановити режим паузи.

Знову натисніть кнопку **СТОП**, щоб скасувати час приготування.

## 5.6 Кухонний таймер

Встановлення таймеру.

1. Натисніть кнопку **КУХОННИЙ ТАЙМЕР**.
2. Поверніть регулятор, щоб встановити час.
3. Натисніть кнопку **ПУСК**. Таймер автоматично запуститься.

**i** Коли таймер працює, час можна збільшити повернувши регулятор або натиснувши кнопку **ПУСК**. Функцію таймера можна використовувати лише коли піч не знаходиться в режимі роботи.

## 5.7 Швидкий пуск

Натиснувши кнопку **ПУСК** ви можете одразу почати готування на потужності мікрохвиль 900 Вт/ВИСОКА протягом 30 секунд.

**i** Щоб додати час, натисніть кнопку **ПУСК**.

## 5.8 Вимкнення звуку

Вимкнення звуку.

1. Натисніть кнопку **КУХОННИЙ ТАЙМЕР** 3 рази доки на дисплей не з'явиться «Soun».
2. Повертайте регулятор доки не з'явиться «oFF».
3. Натисніть кнопку **ПУСК**.

Увімкнення звуку.

1. Натисніть кнопку **КУХОННИЙ ТАЙМЕР** 3 рази доки на дисплей не з'явиться «Soun».
2. Повертайте регулятор доки не з'явиться «on».
3. Натисніть кнопку **ПУСК**.

## 5.9 Пауза

Встановлення режиму паузи під час дії мікрохвиль.

1. Натисніть кнопку **СТОП** або відчиніть дверцята.
2. Піч перейде в режим паузи на 5 хвилин.
3. Щоб продовжити готування, натисніть кнопку **ПУСК**.

## 5.10 Гриль та подвійний гриль

Мікрохвильова піч має два режими гриль:

Лиш гриль

Подвійний гриль (гриль і мікрохвилі)

**! ВАЖЛИВО!** Для грилю рекомендується висока чи низька решітка.

Користуючись грилем вперше, ви можете помітити дим чи відчути горілій запах. Це нормальноЯ і не свідчить про несправність печі. Щоб уникнути цієї проблеми, використовуючи гриль уперше, увімкніть його на 20 хвилин без їжі.

1. Поверніть регулятор, щоб встановити час.
2. Натисніть кнопку **ГРИЛЬ** один раз, щоб встановити режим подвійного гриля (гриль + мікрохвилі) та натисніть кнопку **ПУСК**. Натисніть кнопку **ГРИЛЬ** ще раз, щоб вибрати тільки режим грилю.
3. Натисніть кнопку **ПУСК**.

**i** В режимі подвійного гриля рівні по тужності мікрохвиль 90 Вт та 900 Вт недоступні.

Щоб вийти з режиму подвійного гриля натискайте кнопку **ГРИЛЬ**, доки на дисплеї не з'явиться ви ключно символ мікрохвиль.

## 5.11 Улюблені

Піч має 3 «улюблени» рецепти.

**1** Пом'якшення масла

**2** Розтоплювання шоколаду

**3** Пиріг у чашці

**Приклад:** Пом'якшення масла.

1. Один раз натисніть кнопку **УЛЮБЛЕНЕ 1**.
2. Поверніть регулятор, щоб встановити масу.
3. Натисніть кнопку **ПУСК**.

Якщо на дисплей відображається зображення, яке обертається, це вказує на необхідність перемішування або перевертання страви. Щоб продовжити готування, натисніть кнопку Відновлення заводських налаштувань для улюбленого **ПУСК**. Коли закінчиться час автоматичного розморожування, програма автоматично зупиниться. Рівні потужності для «улюблених» рецептів неможливо відрегулювати. Можна приготувати від 1 до 4 пирогів у чащі.

**УВАГА!** Шоколад може бути надзвичайно гарячим! Якщо шоколад необхідно довше готувати, додайте 10 секунд. Будьте обережні з шоколадом — він може завдати опіків.

Заміна «улюблених» рецептів Вашими власними.

1. Натисніть кнопку вибору **РІВНІВ ПОТУЖНОСТІ**, щоб вибрати потужність.
2. Поверніть регулятор, щоб встановити необхідний час приготування страви.
3. Натисніть та утримуйте кнопку **УЛЮБЛЕНОГО**, який Ви бажаєте призначити рецепт, доки не пролунає одиночний звуковий сигнал і не з'явиться зірочка «улюбленого».

Налаштування улюбленого будуть відновлені до заводських.

1. Натисніть кнопку **СТОП**.
2. Натисніть та утримуйте кнопки **РІВНІВ ПОТУЖНОСТІ** 450 Вт протягом 3 секунд.

Налаштування улюбленого будуть відновлені до заводських.

## 5.12 Автоматичне розморожування

Автоматичне розморожування встановлює режим та час приготування залежно від маси страви.

Ви можете обирати серед 2 меню автоматичного розморожування.

1. Автоматичне розморожування: М'ясо/Риба/Птиця
2. Автоматичне розморожування: Хліб

**Приклад:** Щоб розморозити 0,2 кг стейка.

1. Виберіть меню автоматичного розморожування, натиснувши кнопку **АВТОМАТИЧНЕ РОЗМОРОЖУВАННЯ** один раз.
2. Поверніть регулятор, щоб встановити масу.
3. Натисніть кнопку **ПУСК**.

Якщо на дисплей відображається зображення, яке обертається, це вказує на необхідність перемішування або перевертання страви. Щоб продовжити готування, натисніть кнопку Відновлення заводських налаштувань для улюбленого **ПУСК**. Коли закінчиться час автоматичного розморожування, програма автоматично зупиниться. Коригування часу й потужності під час автоматичного розморожування неможливе.

## 6. РЕЦЕПТИ

### 6.1 Улюблені

Улюблені	Вага	Кнопка	Процедура
Пом'якшення масла	0,05–0,25 kg	★ <sub>1</sub>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Покладіть масло у термостійкий посуд. Після приготування добре перемішайте.</li> </ul>
Розтоплювання шоколаду	0,1–0,2 kg	★ <sub>2</sub>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Подрібніть шоколад на маленькі шматочки. Покладіть шоколад у термостійкий посуд. Перемішайте, коли пролунає звуковий сигнал. Після приготування добре перемішайте.</li> </ul> <p> <b>УВАГА!</b> Шоколад може бути надзвичайно гарячим! Якщо шоколад необхідно довше готувати, додайте 10 секунд. Будьте обережні з шоколадом — він може завдати опіків.</p>
Пиріг у чашці	1–4 чашки	★ <sub>3</sub>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Приготуйте пиріг відповідно рецепту. Встановіть чашку біля краю поворотного столика. Готову страву залиште на 30 секунд.</li> </ul>

## 6.2 Рецепти пирога у чашці

Шоколадний пиріг у чашці		Пиріг з малиновим варенням у чащі	
Інгредієнти для		Інгредієнти для	
1 чашки:		1 чашки:	
2½ ст. л. (25 г)	просіяної муки	2½ ст. л. (25 г)	просіяної муки
2 ст. л. (12 г)	порошку какао	2½ ст. л. (30 г)	цукрової пудри
2½ ст. л. (30 г)	цукрової пудри	¼ ч. л.	порошку для печива
¼ ч. л.	порошку для печива	1½ ст. л. (15 г)	рослинної олії
1½ ст. л. (15 г)	рослинної олії	½ чайної ложки	екстракту ванілі
¼ ч. л.	екстракту ванілі	1	середнє яйце
1	середнє яйце	1½ ст. л.	малинового варення без кісточок

Спосіб приготування:

1. Покладіть всі сухі інгредієнти у чашку та добре перемішайте виделкою.
2. Додайте рослинну олію, екстракт ванілі та яйце і знову добре перемішайте.
3. Встановіть чашку біля краю поворотного столика.
4. Готовте за допомогою режиму  $\star_3$ . Пиріг підніметься вище чашки під час готовування.

Готову страву залиште на 30 секунд.

Декоруйте шоколадом, наносячи його по спіралі.

Порада: Для приготування шоколадно-апельсинового пирога в чащі замість екстракту ванілі використайте  $\frac{1}{2}$  ч. л. екстракту апельсина.

Спосіб приготування:

1. Покладіть всі сухі інгредієнти у чашку та добре перемішайте виделкою.
2. Додайте рослинну олію, екстракт ванілі та яйце і знову добре перемішайте.
3. Ложкою перекладіть суміш у варення, так щоб утворилися прожилки.
4. Встановіть чашку біля краю поворотного столика.
5. Готовте за допомогою режиму  $\star_3$ . Пиріг підніметься вище чашки під час готовування.

Готову страву залиште на 30 секунд.

Декоруйте ванільним вершковим кремом, наносячи його по спіралі.

**Пиріг у чашці зі шматочками яблука**

Інгредієнти для

1 чашки:

2½ ст. л. (25 г)	просіяної муки
2 ст. л. (30 г)	м'якого коричневого цукру
¼ ч. л.	порошку для печива
¼ ч. л.	меленої кориці
1½ ст. л. (15 г)	рослинної олії
1	середнє яйце
1½ ст. л. (30 г)	яблучного пюре
половина (7 г)	подрібненого дієтичного печива

**Спосіб приготування:**

1. Покладіть всі сухі інгредієнти (за виключенням печива) у чашку та добре перемішайте виделкою.
2. Додайте рослинну олію та яйце і знову добре перемішайте.
3. Обережно ложкою перекладіть суміш у яблучне пюре, так щоб утворилися прожилки.
4. Зверху посыпте подрібненим дієтичним печивом.
5. Встановіть чашку біля краю поворотного столика.
6. Готовіть за допомогою режиму .  
Пиріг підніметьсявище чашки під час готовування.

Готову страву залиште на 30 секунд.

Зверху покладіть кульку ванільного морозива.

**ОБЕРЕЖНО!** Яблучне пюре може бути гарячим!

**Пиріг у чашці з арахісовим маслом**

Інгредієнти для

1 чашки:

2½ ст. л. (25 г)	просіяної муки
2 ст. л. (30 г)	м'якого коричневого цукру
¼ ч. л.	порошку для печива
1½ ст. л. (15 г)	рослинної олії
¼ ч. л.	екстракту ванілі
2 ст. л. (30 г)	м'якого арахісового масла
1	середнє яйце

**Спосіб приготування:**

1. Покладіть всі сухі інгредієнти у чашку та добре перемішайте виделкою.
2. Додайте рослинну олію, екстракт ванілі, арахісове масло та яйце і знову добре перемішайте.
3. Встановіть чашку біля краю поворотного столика.
4. Готовіть за допомогою режиму .  
Пиріг підніметьсявище чашки під час готовування.

Готову страву залиште на 30 секунд.

Зверху покрити шоколадною пастою.  
Порада: Якщо бажаєте, можна використовувати крихке арахісове масло.

**Пиріг у чашці з лимонною глазур'ю**

Інгредієнти для

1 чашки:

2½ ст. л. (25 г)	просіяної муки
2½ ст. л. (30 г)	цукрової пудри
¼ ч. л.	порошку для печива
1½ ст. л. (15 г)	рослинної олії
1 ч. л.	цедру лимона
1	середнє яйце
Глазур:	1 ст. л. лимонного соку змішати з 2 ст. л. цукрової пудри

Спосіб приготування:

1. Покладіть всі сухі інгредієнти у чашку та добре перемішайте виделкою.
2. Додайте рослинну олію, лимонну цедру та яйце і знову добре перемішайте.
3. Встановіть чашку біля краю поворотного столика.
4. Готовіть за допомогою режиму . Пиріг підніметься вище чашки під час готовування.
5. Приготуйте глазур змішавши лимонний сік із цукровою пудрою.
6. Після приготування, проколіть пиріг з верху до низу шпажкою, щоб він дещо осів, покрійте верх глазур'ю і залиште на 30 секунд.

**Морквяний пиріг у чашці**

Інгредієнти для

1 чашки:

2 ст. л. (20 г)	просіяної муки
2½ ст. л. (30 г)	світло-коричневого цукру
¼ ч. л.	порошку для печива
¼ ч. л.	меленої кориці
¼ ч. л.	подрібненого мускатного горіха
1 ст. л.	подрібненого мигдалю
1½ ст. л. (15 г)	соняшникової олії
	цедра $\frac{1}{2}$ апельсина
30 г	тертої моркви
1	середнє яйце
Кремовий топінг:	15 г м'якого масла, 40 г цукрової пудри, 40 г не знежиреного вершкового сиру, $\frac{1}{2}$ ч. л. апельсинового соку

Спосіб приготування:

1. Покладіть всі сухі інгредієнти у чашку та добре перемішайте виделкою.
  2. Додайте соняшниковоу олію, цедру апельсина, терту моркву та яйце і знову добре перемішайте.
  3. Встановіть чашку біля краю поворотного столика.
  4. Готовіть за допомогою режиму . Пиріг підніметься вище чашки під час готовування.
  5. Приготуйте топінг змішавши разом масло, цукрову пудру, вершковий сир та апельсиновий сік.
- Готову страву залиште на 30 секунд.

Дайте пирогу охолонути і лише потім додайте топінг.

### 6.3 Автоматичне розморожування

Автоматичне розморожування	Вага	Кнопка	Процедура
М'ясо/риба/птиця (Ціла риба, рибні стейки, рибне філе, курячі ніжки, куряче філе, фарш, біфштекси, відбивні, бургери, сосиски)	0,2-1,0 кг	 x1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Поставте їжу у формі в центрі поворотного столика.</li> <li>Коли пролунає дзвінок, переверніть, перекладіть і розділіть. Накрійте тонкі і теплі частини алюмінієвою фольгою.</li> <li>Після розмороження загорніть в алюмінієву фольгу на 15-45 хв., доки добре не відтане.</li> <li>Фарш: Коли пролунає дзвінок, переверніть. Якщо можливо, витягніть розморожені частини.</li> </ul> <p> Не стосується тушок птиці.</p>
Хліб	0,1-1,0 кг	 x2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Розподіліть по формі у центрі поворотного столика. 1,0 кг покладіть безпосередньо на поворотному столику.</li> <li>Коли пролунає дзвінок, переверніть, перекладіть і заберіть розморожені шматки.</li> <li>Коли пролунає дзвінок, переверніть, перекладіть і заберіть розморожені шматки.</li> </ul>

 Вводьте лише вагу продуктів. Не враховуйте вагу посуду.  
Для продуктів, маса чи об'єм яких менше чи більше наведених у таблицях для автоматичного готування та розморожування, користуйтесь ручними режимами.  
Остаточна температура може відрізнятися від початкової.  
Біфштекси і відбивні заморожуйте одним шаром.  
Фарш заморожуйте тонким пластом.

## 6.4 Підігрівання їжі та напоїв

Їжі та напоїв	Кількість -г/мл-	Режим	Потужність Рівень	Час -хв.-	Метод
Молоко, 1 чашка	150	Мікро	900 Вт	1	Не накривати
Вода, 1 чашка	150	Мікро	900 Вт	2	Не накривати
6 чашок	900	Мікро	900 Вт	8-10	Не накривати
1 тарілка	1000	Мікро	900 Вт	9-11	Не накривати
Одна порція	400	Мікро	900 Вт	4-6	Крапніть трохи води на соус, накрійте, перемішайте в середині процесу нагрівання
Суп/рагу	200	Мікро	900 Вт	1-2	Накрійте, перемішайте після нагрівання
Овочі	500	Мікро	900 Вт	3-5	Якщо необхідно, додайте трохи води, накрійте, перемішайте в середині процесу нагрівання
М'ясо, 1 шматок <sup>1)</sup>	200	Мікро	900 Вт	3	Намажте тонким шаром соусу, накрійте
Рибне філе <sup>1)</sup>	200	Мікро	900 Вт	3-5	Накрійте
Торт, 1 шматок	150	Мікро	450 Вт	½ -1	Поставте у форму для запікання
Дитяче харчування, 1 баночка	190	Мікро	450 Вт	½ -1	Перекладіть у посуд, який можна використовувати у мікрохвильовій печі, після підігрівання добре перемішайте і перевірте температуру.
Розтоплювання маргарину чи масла <sup>1)</sup>	50	Мікро	900 Вт	½	Накрійте
Розтоплювання шоколаду	100	Мікро	450 Вт	3-4	Час від часу перемішуйте

<sup>1)</sup> охолоджене

## 6.5 Розморожування

Їжі	Кількість -г-	Режим	Потужність Рівень	Час -хв.-	Метод	Час вистояювання -хв.-
Гуляш	500	Мікро	270 Вт	8-9	Перемішайте в середині процесу розморожування	10-30
Торт, 1 шматок	150	Мікро	90 Вт	1-3	Поставте у форму для запікання	5
Фрукти	250	Мікро	270 Вт	3-5	Розкладіть рівномірно, переверніть в середині процесу розморожування	5

## 6.6 Готування заморожених продуктів

Їжі	Кількість -г-	Режим	Потужність Рівень	Час -хв.-	Метод	Час вистоювання -хв.-
Рибне філе	300	Мікро	900 Вт	9-11	Накройте	2
Одна порція	400	Мікро	900 Вт	8-10	Накройте, перемішайте через 6 хв.	2

## 6.7 Готування та гриль

Їжі	Кількість -г-	Режим	Потужність Рівень	Час -хв.-	Метод	Час вистоювання -хв.-
Броколі/ Горошок	500	Мікро	900 Вт	6-8	додайте 4-5 ст. л. води, накройте, перемішайте в середині процесу готування	-
Горошок	500	Мікро	900 Вт	9-11	поріжте кружальцями, додайте 4-5 ст. л. води, накройте, перемішайте в середині процесу готування	-
Печена	1000	Мікро Подвійни й гриль Мікро Гриль	450 Вт 450 Вт 450 Вт 9-10 1)	16-17 9-10 1)	приправте на власний смак, поставте на низьку решітку, переверніть через 1)	10
Вирізка 2 шматки	400	Гриль Гриль		10-11 1) 10-11	place on the high rack, turn over after 1), season after grilling	
Підгрім'янен ня грatenів		Гриль		11-15	поставте форму на низьку решітку	
Сирний тост	1 шт	Гриль Гриль	450 Вт	4-5 1) 3-4 2)	покладіть 2 шматочки хліба на високу підставку, на один з них покладіть шматочок сиру, готуйте 1), покладіть підсмажений шматочок зверху на сир на іншому шматочку, переверніть і готуйте 2)	
Заморожена піца	400	Мікро Подвійни й гриль	450 Вт 450 Вт	4-5 5-6	поставте на низьку решітку	

**i** Якщо піч працює в будь-якому режимі щонайменше 3 хвилини, вентилятор працюватиме ще протягом 2 хвилин після закінчення готування. При відчиненні дверцят вентилятор зупиняється, при зачиненні починає знову працювати доки не закінчиться 2 хвилини (включаючи час, коли дверцята були відчинені). Якщо піч працювала менше 3 хвилин, вентилятор не вмикається.

## 7. КОРИСНІ ПОРАДИ

### 7.1 Кухонне приладдя, безпечне для використання у мікрохвильовій печі

Кухонне приладдя	Безпека використання з мікрохвильовими	Коментар
Алюмінієва фольга/ контейнери з фольги	✓ / X	Маленькі шматочки фольги можна використовувати, щоб прикрити частини їжі від перегрівання. Фольга повинна знаходитись не більше за 2 см від стінок камери, інакше може виникнути іскра. Не рекомендується користуватися контейнерами з фольги, якщо інакше не зазначене виробником. уважно дотримуйтесь вказівок.
Порцеляна і кераміка	✓ / X	Порцеляну, кераміку, глазуровану кераміку та кістяну порцеляну зазвичай можна використовувати, якщо на ній нема металевих оздоб.
Скляний посуд, наприклад Ругех ®	✓	Користуватися скляним посудом спід обережно, оскільки скло від різкого нагрівання може розбитися чи тріснути.
Метал	X	Не рекомендується користуватися металевим кухонним приладдям у мікрохвильовій печі, оскільки воно іскритиме, що може привести до пожежі.
Пластик/полістирол, наприклад контейнери з фаст-фудів	✓	Будьте обережні, оскільки деякі контейнери під час нагрівання можуть деформуватися, розплавитися чи втратити колір.
Торбинки для заморожування/ запікання	✓	Повинні бути проколоті, щоб виходила пара. Переконайтесь, що торбинки можна використовувати у мікрохвильовій печі. Не використовуйте пластикові чи металеві фіксатори, оскільки вони можуть розплавитися чи загорітися через іскри.
Папір - тарілки, стакани і кухонні рушники	✓	Використовуйте лише для нагрівання або вбирання вологи. Будьте обережні, оскільки перегрів може спричинити пожежу.
Солом'яні і дерев'яні контейнери	✓	Не залишайте піч без нагляду, використовуючи ці матеріали, оскільки перегрів може спричинити пожежу.
Перероблений папір і газети	X	Може містити частинки металу, що може спричинити іскри і привести до пожежі.

## 7.2 Поради щодо готування у мікрохвильовій печі

Поради Щодо Готування У Мікрохвильовій Печі	
Склад	Продукти з високим вмістом цукрів чи жирів (наприклад, різдвяний пудинг чи солодкі пиріжки) потрібно гріти коротше. Будьте обережні, оскільки перегрів може спричинити пожежу.
Порції	Для рівномірного готування робіть порції чи шматки однаковими.
Температура їжі	Початкова температура їжі впливає на кількість часу, необхідного для її приготування. Розрізайте їжу з начинкою, (наприклад пончики з джемом), щоб випустити жар і пару.
Розташування	Розташуйте товстіші шматки їжі близче до краю тарілки, (наприклад курячі ніжки).
Накривання	Використовуйте харчову плівку для мікрохвильових печей з отворами або підходящу кришку.
Проколювання	Продукти у шкаралупі, шкірі чи мембрани потрібно проколоти в кількох місцях перед готуванням чи розігріванням, оскільки пара збирається і їжа може вибухнути, наприклад картопля, риба, курка, сосиски.
<p> <b>ВАЖЛИВО!</b> Не підігрівайте яйця у мікрохвильовій печі, оскільки вони можуть вибухнути навіть після завершення готування, (наприклад яйця-пашот чи «в круту»).</p>	
Мішайте, перевертайте і перекладайте	Щоб забезпечити рівномірне нагрівання, важливо перемішувати, перевертати чи перекладати їжу в процесі готування. Завжди перемішуйте і пересувайте їжу з країв до центру.
Залишайте постійти	Після готування їжа повинна постояти, щоб жар рівномірно розподілився у ній.
Прикривання	Деякі частини їжі під час розморожування можуть нагріватися. Теплі частини можна прикрити шматочками фольги, які відбивають мікрохвилі, (наприклад ніжки і крильця курки).



Виймаючи їжу, користуйтесь прихватками чи кухонними рукавицями, щоб запобігти опікам. Завжди відкривайте контейнери, посуд для попкорну, рукави для запікання тощо на відстані від обличчя та рік, щоб не обпектися парою. Відкривайте дверцята печі завжди на відстані, щоб не обпектися парою та жаром. Нарізайте фаршировані запечені страви після нагрівання, щоб випустити пару та уникнути опіків.

## 8. ЩО РОБИТИ, ЯКЩО

Проблема	Перевірте, чи ...
Піч не працює, як належить?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Запобіжники у блоці запобіжників працюють.</li> <li>Не було збою електромережі.</li> <li>Якщо запобіжники перегорають, зверніться до кваліфікованого електрика.</li> </ul>
Режим мікрохвиль не працює?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Дверцята добре зачинені.</li> <li>Ущільнювач дверцят і поверхня прилягання чисті.</li> <li>Натиснута кнопка <b>ПУСК</b>.</li> </ul>
Поворотний столик не обертається?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Підставка поворотного столика правильно надіта на вісь мотора.</li> <li>Посуд не виходить за межі поворотного столика.</li> <li>Їжа не виходить за межі поворотного столика і не блокує його обертання.</li> <li>У западині під поворотним столиком нічого немає.</li> </ul>
Піч не вимикається?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ізолуйте пристрій від блоку запобіжників.</li> <li>Зверніться до уповноваженого ELECTROLUX сервісного центру.</li> </ul>
Внутрішнє освітлення не працює?	Зверніться до Вашого уповноваженого ELECTROLUX сервісного центру. Лампу внутрішнього освітлення може замінювати виключно фахівець уповноваженого ELECTROLUX сервісного центру, який пройшов навчання.
Їжа розігрівається і готовується довше, ніж раніше?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Встановіть довший час готування (подвійна порція = майже подвійний час) або</li> <li>Якщо їжа холодніша, ніж звичайно, повертайте чи перевертайте її час від часу або</li> <li>Встановіть більшу потужність.</li> </ul>
Дверцята не відчиняються через вимкнення електроенергії?	Обережно відчиніть дверцята, відтягнувши назовні важіль у правому нижньому куті скла дверцят.

## 9. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напруга змінного струму	220-240 В, 50 Гц, однофазна	
Розподіл запобіжник/вимикач	Мінімум 16 А	
Необхідна напруга змінного струму:		
	Мікрохвилі	1,4 кВт
	Гриль	0,85 кВт
	Мікрохвилі/Гриль	2,20 кВт
Вихідна потужність:	Мікрохвилі	900 Вт (IEC 60705)
	Гриль	800 Вт
Частота мікрохвиль		2450 МГц <sup>1)</sup> (Груп 2 / Класу В)
Зовнішні габарити:	MVE2658DE	596 мм (Ш) x 459 мм (В) x 404 мм (Г)
Внутрішні габарити		342 мм (Ш) x 207 мм (В) x 368 мм (Г) <sup>2)</sup>
Об'єм камери		26 літрів <sup>2)</sup>
Поворотний столик		Ø 325 мм, скло
Вага		approx. 19.5 kg

<sup>1)</sup> Цей продукт відповідає вимогам європейського стандарту EN55011.

Згідно цього стандарту цей продукт класифікується як обладнання групи 2 класу В.

Належність до групи 2 означає, що цей пристрій лад за своїм призначенням генерує радіочастотну енергію у формі електромагнітного випромінювання для теплової обробки їжі.

Належність до класу В означає, що цей пристрій можна використовувати в домашніх умовах.

<sup>2)</sup> Внутрішній об'єм розраховано шляхом вимірювання максимальної ширини, глибини та висоти. Фактичний об'єм для продуктів харчування менший.

## 10. ЕКОЛОГІЧНА ДОВІДКА

Здавайте на повторну переробку матеріали, позначені відповідним символом . Викидайте упаковку у відповідні контейнери для вторинної сировини.

Допоможіть захистити навколошне середовище та здоров'я інших людей і забезпечити вторинну переробку електричних і електронних пристріїв.

Не викидайте прилади, позначені відповідним символом , разом з іншим домашнім сміттям. Поверніть продукт до заводу із вторинної переробки у вашій місцевості або зверніться до місцевих муніципальних органів влади.

Цей продукт по змісту небезпечних речовин відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (постанова Кабінета Міністрів України №1057 від 3 грудня 2008р.)



[www.aeg.com/shop](http://www.aeg.com/shop)



TINS-B348URR0



**AEG**